



Инструкция по мон-
тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Общие указания по технике безопасности

Содержание

1	Общие указания по технике безопасности.....	2
2	Условия установки.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Интегрировать устройство в кухонную стенку....	3
2.3	Установка нескольких устройств.....	5
2.4	Подключение к электросети.....	5
3	Установочный размер.....	5
4	Требования к вентиляции.....	6
5	Транспортировка устройства.....	6
6	Распаковка устройства.....	6
7	Монтаж пристенных распорок.....	6
8	Установка устройства.....	6
9	Выравнивание устройства.....	6
10	После установки.....	7
11	Упаковку утилизируйте надлежащим образом	7
12	Объяснение используемых символов.....	7
13	Перевешивание двери.....	8
13.1	Снятие верхнего амортизатора закрывания двери.....	8
13.2	Снятие нижнего амортизатора закрывания двери.....	9
13.3	Отсоединение кабельного разъема.....	11
13.4	Снятие верхней двери.....	11
13.5	Снятие нижней двери.....	12
13.6	Перестановка верхних опорных частей.....	12
13.7	Перестановка средних опорных деталей.....	14
13.8	Перестановка нижних опорных частей.....	14
13.9	Перестановка опорных деталей двери.....	15
13.10	Перестановка ручек*.....	16
13.11	Монтаж нижней двери.....	17
13.12	Монтаж верхней двери.....	17
13.13	Монтаж кабельного разъема.....	18
13.14	Выравнивание дверей.....	18
13.15	Монтаж нижнего амортизатора закрывания двери.....	18
13.16	Монтаж верхнего амортизатора закрывания двери.....	19
14	Подключение воды*.....	20
15	Подключение воды*.....	21
16	Бак для воды.....	22
16.1	Вставить бак для воды.....	22
17	Фильтр для воды*.....	22
17.1	Установка водяного фильтра.....	22
18	Подключение устройства.....	22

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.


Символ	Расшифровка
	Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочтайте внимательно указания в этом руководстве.

Символ	Расшифровка
	Полная версия руководства в Интернете Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисный номер указан на заводской табличке:
	<i>Fig. Примерное отображение</i>
	Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
	Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ▶. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.

1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной

инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удается найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисный номер указан на заводской



табличке:

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Условия установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.

Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.

- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) – ими.

2.2 Интегрировать устройство в кухонную стенку

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

Условия установки




Fig. 1

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) Дополнительный шкафчик* | (B) Глубина двери* |
| (2) Устройство* | (C) Вентиляционное сечение* |
| (3) Кухонный шкаф* | (D) Расстояние до обратной стороны устройства* |
| (4) Стена* | (E) Расстояние до стороны устройства* |
| (A) Глубина устройства* | |

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 1 (3).*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 1 (D) по всей ширине этого шкафа.*

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 1 (C) под нижней панелью.*

Если устройство установлено на шарнирах у стены Fig. 1 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм.*

Если устройство установлено на шарнирах у стены Fig. 1 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 20 мм.*

Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери Fig. 1 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов Fig. 1 (3) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.*

A*	B*	C*	D*	E*
675 мм ^x	75 мм	мин. 300 см ²	мин.50 мм	мин.13 мм

Устройства без ручки / с утопленной ручкой

A*	B*	C*	D*	E*
682 мм ^x	82 мм	мин. 300 см ²	мин.50 мм	мин.20 мм

Устройства с утопленной ручкой и стеклянным/каменным фасадом




Fig. 2

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) Дополнительный шкафчик* | (B) Глубина двери* |
| (2) Устройство* | (C) Вентиляционное сечение* |
| (3) Кухонный шкаф* | (D) Расстояние до обратной стороны устройства* |
| (4) Стена* | (E) Расстояние до стороны устройства* |
| (A) Глубина устройства* | |

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 2 (3).*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 2 (D) по всей ширине этого шкафа.*

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 2 (C) под нижней панелью.*

Если устройство установлено на шарнирах у стены Fig. 2 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 57 мм. Настолько выступает ручка при открытой дверце.*

Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери Fig. 2 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов Fig. 2 (3) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.*

A*	B*	C*	D*	E*
675 мм ^x	75 мм	мин. 300 см ²	мин.50 мм	мин.57 мм

Устройств с рукояткой

Указание

Набор для ограничения угла открытия дверей на 90° в устройствах с амортизацией закрытия можно получить через сервисную службу.

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Соблюдены размеры ниши .
- Соблюдены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции) .

2.3 Установка нескольких устройств

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:

Тип установки	Модель
single	все модели
«бок о бок» (Side-by-Side) (SBS)	Модели, чье название модели начинается с S
Рядом друг с другом с расстоянием 70 мм между устройствами При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат.	все модели без обогрева боковых стенок




Fig. 3

Соберите устройства по отдельным "Указаниям по монтажу".

2.4 Подключение к электросети




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильной установки!

Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

- Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

3 Установочный размер




	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN.. 57..	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 5753 / 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 578i / 5783 / 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CN.. 77..	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 76..	1855	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 7753	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x

Требования к вентиляции

CBN.. 778i | 2015 | 747 | 675^x | – | 759 | – | 1367^x | –

* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм.

- Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.



4 Требования к вентиляции

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
► Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

5 Транспортировка устройства

- При первом вводе в эксплуатацию: Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.
- При транспортировке после первого ввода в эксплуатацию (например, при переезде): Выполните транспортировку устройства в незагруженном состоянии.
- Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

6 Распаковка устройства

При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.

- Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!

7 Монтаж пристенных распорок

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

8 Установка устройства



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- Устройство должно транспортироваться к своему месту установки двумя людьми.



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения!

Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверьми возможны травмы!

- Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
- Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неустойчивое устройство!

Опасность травмирования и повреждения. Устройство может опрокинуться.

- Закрепите устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

9 Выравнивание устройства




ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- Потом поверните на 90°.

- ▶ С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.
- ▶ После этого подоприте дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.
- ▶ После этого подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.



10 После установки

- ▶ Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
- ▶ Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
- ▶ Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- ▶ Снимите защитную пленку с задней стенки из высококачественной стали.
- ▶ Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
- ▶ Очистите устройство.
- ▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца в предусмотренных для этого полях .

11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!

- ▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:



- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- ▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

12 Объяснение используемых символов



На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности!

	Инструкция действует для нескольких моделей. Выполните этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству.
	Для выполнения монтажа учитывайте подробное описание в текстовой части инструкции.
	Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного.
	Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева.
	Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring.
	Винты только ослабьте или слегка затяните.
	Затяните винты.
	Проверьте, требуется ли следующий рабочий шаг для Вашей модели.
	Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов.
	Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости.
	Инструмент для монтажа: метрическая линейка
	Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка TORX® 20
	Инструмент для монтажа: уровень
	Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10

Перевешивание двери

	Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека.
	Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве.
	Вспомогательное средство для монтажа: веревка
	Вспомогательное средство для монтажа: угольник
	Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка
	Вспомогательное средство для монтажа: ножницы
	Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый
	Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы
	Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Плотно затяните опорные кронштейны/опорные пальцы с усилием 4 Нм.
- Проконтролируйте все винты и при необходимости подтяните.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!

Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).

Если Ваше устройство **является устройством типа "бок о бок" (SBS)**:

- Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.

Если **расположение устройств предварительно задано**:

- Не меняйте направление открывания дверей.




Fig. 6

Соблюдайте направление чтения.

13.1 Снятие верхнего амортизатора закрывания двери

13 Перевешивание двери

Инструмент




Fig. 5




Fig. 7

- Открыть верхнюю дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

► Снимите внешнюю крышку. Fig. 7 (1)

► Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна. Снимите крышку опорного кронштейна. Fig. 7 (2)

► При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. Fig. 7 (3)




Fig. 8



ОСТОРОЖНО

Опасность защемления складывающимся шарниром!

- Зафиксируйте предохранитель.

► Зафиксируйте предохранитель в отверстии. Fig. 8 (1)

► Выкрутите палец при помощи отвертки. Fig. 8 (2)

► Извлеките палец движением вверх. Fig. 8 (3)

► Поверните шарнир в направлении двери. Fig. 8 (4)




Fig. 9

- Используя шлицевую отвертку, освободите и поднимите крышку. Fig. 9 (1)

► Извлеките крышку. Fig. 9 (2)




Fig. 10

- Ослабьте винт на узле амортизатора закрывания двери с помощью отвертки T15 примерно на 14 мм. Fig. 10 (1)

► При помощи отвертки со стороны ручки переместите за узел амортизатора и поверните узел вперед. Fig. 10 (2)

► Извлеките узел амортизатора. Fig. 10 (3)

13.2 Снятие нижнего амортизатора закрывания двери




Fig. 11

- Открыть нижнюю дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону Fig. 11 0.

Перевешивание двери




Fig. 12



ОСТОРОЖНО

Опасность защемления складывающимся шарниром!
► Зафиксировать предохранитель.

► Зафиксируйте предохранитель в отверстии Fig. 12 (1).




Fig. 13

- Снимите крышку опорного кронштейна и переместите вдоль шарнира. Fig. 13 (1)
- Рукой или отверткой приподнимите палец снизу. Fig. 13 (2)
- Вставьте отвертку под головку пальца и извлеките его. Fig. 13 (3)




Fig. 14

- Поверните шарнир в направлении двери. Fig. 14 (1)

► Удалите крышку опорного кронштейна. Fig. 14 (2)




Fig. 15

- Ослабьте винт на узле амортизатора с помощью отвертки T15 примерно на 14 мм. Fig. 15 (1)
- Переместите отвертку со стороны ручки за узел амортизатора. Поверните узел вперед. Fig. 15 (2)
- Извлеките узел. Fig. 15 (3)
- Отложите узел амортизатора в сторону.




Fig. 16 *

- Ослабьте винты отверткой T15. Fig. 16 (1)*
- Извлеките деталь адаптера. Fig. 16 (2)*

13.3 Отсоединение кабельного разъема




Fig. 17

- ▶ Осторожно отсоедините фальшпанель устройства движением вперед. Fig. 17 (1)
- ▶ Поверните фальшпанель вверх на 180°. Fig. 17 (2)
- ▶ Прижмите язычок защелки назад и осторожно выньте штекер. Fig. 17 (3)
- ▶ Осторожно высвободите кабель над опорным кронштейном из направляющей. Fig. 17 (4)




Fig. 18

- ▶ Осторожно высвободите серый кабель из направляющей в двери. Fig. 18 (1)
- ▶ Вдавите назад накладку за штекером. Fig. 18 (2)
- ▶ Осторожно вытяните штекер вверх. Fig. 18 (3)




Fig. 19

- ▶ Используя шлицевую отвертку, поднимите и вытяните крышку. Fig. 19 (1)
- ▶ Извлеките кабель. Fig. 19 (2)

13.4 Снятие верхней двери

Указание

- ▶ Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.




Fig. 20

Перевешивание двери



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.

- Осторожно снимите предохранительную крышку. Fig. 20 (1)
- Немного выкрутите палец отверткой T15. Fig. 20 (2)
- Удерживая дверь, извлеките палец вручную. Fig. 20 (3)
- Приподнимите дверь и отставьте в сторону.
- Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. Fig. 20 (4)

13.5 Снятие нижней двери




Fig. 21 *



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.

- Извлеките пальцы движением вверх. Fig. 21 (1)*
- Отведите дверь, потяните вверх и отставьте в сторону. Fig. 21 (2)*

13.6 Перестановка верхних опорных частей




Fig. 22




Fig. 23

- Оба винта выкрутите отверткой T20.
- Приподнимите и уберите опорный кронштейн.
- Приподнять и убрать опорный кронштейн и кабель.




Fig. 24

- Опорную втулку вытяните из направляющей. Fig. 24 (1)
- Отведите держатель кабеля в сторону. Fig. 24 (2)




Fig. 25

- ▶ Демонтируйте кабель с держателем кабеля из опорного кронштейна. Fig. 25 (3)




Fig. 26

- ▶ Вставьте кабель, перевернув в обратную сторону, в верхний паз держателя кабеля.
- ▶ При этом средняя маркировка должна находиться на краю держателя кабеля Fig. 26 (1).
- ▶ Вернуть держатель кабеля в исходное положение.




Fig. 27

- ▶ Установить и зафиксировать опорную втулку с другой стороны.

ВНИМАНИЕ

Опасность защемления кабеля

- ▶ При прокладке кабеля следите за маркировками. Конец кабеля с двойной маркировкой должен быть проложен в концевой элемент двери.




Fig. 28

После перестановки прокладка кабеля должна выглядеть, как показано на рисунке.




Fig. 29

- ▶ Снимите крышку сверху вперед. Fig. 29 (1)
- ▶ Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 29 (2)
- ▶ Зафиксируйте крышку. Fig. 29 (3)
- ▶ Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 29 (4)
- ▶ Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 29 (5)
- ▶ Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 29 (6)

Перевешивание двери




Fig. 30

- Снимите крышку сверху вперед. Fig. 30 (1)
- Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 30 (2)
- Зафиксируйте крышку. Fig. 30 (3)
- Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 30 (4)
- Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 30 (5)
- Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 30 (6)

13.7 Перестановка средних опорных деталей




Fig. 31

- Снимите шайбу. Fig. 31 (1)
- Выкрутите винты отверткой T20. Fig. 31 (2)
- Осторожно снимите крышку. Fig. 31 (3)
- Плотно прикрутите опорный кронштейн с подкладкой с поворотом на 180° с другой стороны. Fig. 31 (4)
- Установите крышку с поворотом на 180° с другой стороны. Fig. 31 (5)
- Надвиньте шайбу спереди. Fig. 31 (6)

13.8 Перестановка нижних опорных частей





Fig. 32

- Опорный палец полностью извлеките движением вверх. Fig. 32 (1)
- Открутите винт отверткой T20 и снимите соединительный элемент амортизатора. Fig. 32 (2)

- ▶ Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. Fig. 32 (3)



- ▶ Снова установите крышку с другой стороны. Fig. 35 (1)

13.9 Перестановка опорных деталей двери

Верхняя дверь




Fig. 33

- ▶ Снимите крышку. Fig. 33 (1)




Fig. 34

- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. Fig. 34 (2)
- ▶ Затяните винты 3 и 4. Fig. 34 (3,4)
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 34 (5)
- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. (2)
- ▶ Затяните винты 3 и 4. (3,4)
- ▶ Поверните соединительный элемент амортизатора закрывания дверей на 180°. Прикрутите с другой стороны опорного кронштейна при помощи отвертки T20. (5)
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. (6)




Fig. 35

Fig. 36

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Извлеките направляющее гнездо: Нажмите на накладку шлицевой отверткой и одновременно переместите ее при помощи шлицевой отвертки под направляющее гнездо. Fig. 36 (1, 2)
- ▶ Входящее в комплект поставки направляющее гнездо вставьте на другой стороне корпуса. Fig. 36 (3)
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

Перевешивание двери

13.10 Перестановка ручек*





Fig. 37

- Снимите крышку. Fig. 37 (1)
- Выкрутите винты отверткой T15. Fig. 37 (2)
- Снимите ручку. Fig. 37 (3)
- Осторожно приподнимите шлицевой отверткой боковые заглушки и выньте их. Fig. 37 (4)
- Снова вставьте заглушки с другой стороны. Fig. 37 (5)




Fig. 38

- Установите ручку на противоположной стороне. Fig. 38 (1)
- ▷ Отверстия под винты должны находиться точно друг над другом.
- Затяните винты отверткой T15. Fig. 38 (2)
- Установите крышки сбоку и надвиньте их. Fig. 38 (3)
- ▷ Следить за правильной фиксацией.

13.11 Монтаж нижней двери




Fig. 39

- Осторожно приподнимите шлицевой отверткой заглушку и извлеките ее. Fig. 39 (1)
- Установите дверь сверху на нижний опорный палец. Fig. 39 (2)
- Вставьте середину опорного пальца через средний опорный кронштейн в нижнюю дверь. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 39 (3)
- Снова вставьте заглушку с другой стороны. Fig. 39 (4)

13.12 Монтаж верхней двери




Fig. 40

- Установите верхнюю дверь на средний опорный палец Fig. 40 (1)
- Выровняйте дверь вверху по отверстию в опорном кронштейне. Fig. 40 (2)
- Вставьте палец и затяните отверткой T15. Fig. 40 (3)
- Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В ином случае вставьте палец полностью. Fig. 40 (4)

ВНИМАНИЕ

Сдавливание кабеля

- Маркировка кабеля должна находиться по центру держателя кабеля. Более длинное отверстие соединительной накладки должно быть направлено вперед.
- Установите крышку и нажмите вниз до момента фиксации. Fig. 40 (5)
- Вставьте заглушку. Fig. 40 (6)

Перевешивание двери

13.13 Монтаж кабельного разъема




Fig. 41

- ▶ Осторожно извлеките фальшпанель. Fig. 41 (1)
- ▶ Поверните элемент вверх на 180°. Fig. 41 (2)
- ▶ Зафиксируйте штекер на фальшпанели. Fig. 41 (3)
- ▶ Снова зафиксируйте фальшпанель на устройстве. Fig. 41 (4)
- ▶ Осторожно проложите серый кабель в направляющей над верхним опорным кронштейном. Fig. 41 (5)




Fig. 42

- ▶ Вложите серый кабель в направляющую в верхней двери. Fig. 42 (1)
- ▶ Прижмите язычок защелки назад Fig. 42 (2)
- ▶ Зафиксируйте штекер. Fig. 42 (3)
- ▶ Остальную часть кабеля при необходимости уложить в направляющей в виде петли.

13.14 Выравнивание дверей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью! Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Плотно затяните опорные кронштейны с усилием 4 Нм.
- ▶ Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

- ▶ При необходимости, выставьте дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне и среднем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немного ослабьте с помощью насадки к T20 или отверткой T20 и выровняйте посредством продольных отверстий. В среднем опорном кронштейне ослабьте винты с помощью насадки к T20 и выровняйте средний опорный кронштейн посредством продольных отверстий.
- ▶ Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

13.15 Монтаж нижнего амортизатора закрывания двери




Fig. 43 *

- ▶ Вставьте деталь адаптера в выемку на стороне ручки. Fig. 43 (1)*
- ▶ Затяните винты отверткой T15. Fig. 43 (2)*




Fig. 44

- ▶ Переместите крышку опорного кронштейна вдоль шарнира и установите над навеской. Fig. 45 (3)
- ▶ Снимите предохранитель. Fig. 45 (4)
- ▶ Установите накладку со стороны ручки и поверните. Fig. 45 (5)
- ▷ Накладка зафиксирована.
- ▶ Закрыть нижнюю дверь.

13.16 Монтаж верхнего амортизатора закрывания двери




Fig. 46 *

- ▶ Вставьте деталь адаптера в выемку на стороне ручки. Fig. 46 (1)*
- ▶ Затяните винты отверткой T15. Fig. 46 (2)*




Fig. 45

*

- ▶ Дверь открыта на 90°
- ▶ Поверните шарнир в навеске. Fig. 45 (1)
- ▶ С помощью отвертки T15 вставьте палец в навеску и шарнир. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора занимал правильное положение в пазу. Fig. 45 (2)
- ▶ Вставьте узел амортизатора в выемку со стороны опорного кронштейна под наклоном до упора. Fig. 47 (1)
- ▶ Вставить узел полностью.
- ▷ Узел размещен правильно, если ребро узла амортизатора находится в направляющей в корпусе.
- ▶ Затяните винт отверткой T15. Fig. 47 (2)

Подключение воды*




Fig. 48

Дверь открыта на 90°.

- Поверните шарнир в опорном кронштейне. Fig. 48 (1)
- Вставьте палец в опорный кронштейн и шарнир. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора занимал правильное положение в пазу. Fig. 48 (2)
- Снимите предохранитель. Fig. 48 (3)




Fig. 49

- Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте, при необходимости осторожно разожмите. Fig. 49 (1)
- Установите накладку. Fig. 49 (2)
- Наклоните и зафиксируйте накладку. Fig. 49 (3)
- Надвиньте внешнюю крышку. Fig. 49 (4)
- Закройте верхнюю дверь. Fig. 49 (5)

14 Подключение воды*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ток в сочетании с водой!

Электрический удар.

► Перед подключением к трубопроводу для воды: Отключите устройство от розетки.

► Перед подключением к линиям подачи воды: Перекрыть подачу воды.

► Подсоединение к сети для подачи питьевой воды разрешается выполнять только квалифицированному слесарю-водопроводчику.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязненная вода!

Отравления.

► Подсоединяйте только к водопроводу питьевой воды.




Fig. 50 *

Для устройств шириной 600 мм:*

a*	b*	c*	M*
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm	Электромагнитный клапан

Для устройств шириной 750 мм:*

a*	b*	c*	M*
~ 1075 mm	~ 925 mm	~ 150 mm	Электромагнитный клапан

Линия подключения воды и входной электромагнитный клапан устройства рассчитаны на давление воды до 1 МПа (10 бар).

Для безупречной работы (расход, размер кубиков льда, уровень шума) соблюдать следующие данные:

Давление воды:

бар	МПа
от 1,5 до 6,2	от 0,15 до 0,62

Давление воды при использовании водяного фильтра:*

бар*	МПа*
от 2,8 до 6,2	от 0,28 до 0,62

Если давление выше 0,62 МПа (6,2 бар): Предварительно подключить устройство снижения давления.

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

Давление воды соблюдено.

Подвод воды к устройству осуществляется через трубопровод холодной воды, который соответствует

предписаниям по рабочему давлению и подключен к водопроводу питьевой воды.

- Используется приданый шланг. Старые шланги утилизированы.*
- В фитинге шланга находится приемный фильтр с уплотнением.*
- В месте подсоединения шлангопровода к системе домового водоснабжения находится запорный кран, чтобы в случае необходимости можно было перекрыть подачу воды.*
- Запорный кран находится за пределами задней стороны устройства и легко доступен, чтобы можно было максимально глубоко задвинуть устройство и при необходимости быстро закрутить кран. Расстояния выдерживаются.
- Все приборы и устройства для подвода воды соответствуют предписаниям, действующим в стране использования.
- Задняя сторона устройства доступна, чтобы Вы могли подключить устройство к водопроводу питьевой воды.
- При установке не допускается повреждение или перегибание шланга.

Указание

В качестве дополнительного оборудования можно получить шланг другой длины.*

15 Подключение воды*

Подключите шланг к устройству

Электромагнитный клапан находится внизу на обратной стороне устройства. Он оснащен резьбой R3/4.




Fig. 51 *

- Снять крышку Fig. 51 (2).
- Облегченный монтаж: Выложить прямой конец шланга Fig. 51 (7) влево на землю.
- До конца сдвинуть гайку Fig. 51 (4) через конец шланга в виде угла Fig. 51 (3) и удерживать.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные витки резьбы электромагнитного клапана! Электромагнитный клапан не герметичен: Может выступать вода.

- Осторожно одеть гайку Fig. 52 (1) и навинтить прямо на резьбу.




Fig. 52

- Осторожно одеть гайку Fig. 52 (1) и накрутить на резьбу двумя пальцами до обеспечения надежной крепкой посадки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сломанный вспомогательный инструмент Fig. 51 (5)!

Резанные раны.

- Вспомогательный инструмент Fig. 51 (5) использовать только при комнатной температуре.

- Затяните гайку Fig. 52 (1) с помощью вспомогательного инструмента Fig. 51 (5) по часовой стрелке, пока не будет достигнут максимальный момент затяжки и вспомогательный инструмент Fig. 51 (5) начнет прокручиваться.

Подключите шланг к запорному крану

- Навинтить гайку Fig. 51 (7) на запорный кран Fig. 51 (8).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сломанный вспомогательный инструмент Fig. 51 (5)!

Резанные раны.

- Вспомогательный инструмент Fig. 51 (5) использовать только при комнатной температуре.

- Затяните гайку Fig. 51 (7) с помощью вспомогательного инструмента Fig. 51 (5) по часовой стрелке, пока не будет достигнут максимальный момент затяжки и вспомогательный инструмент Fig. 51 (5) начнет прокручиваться.

- Зацепить накладку Fig. 51 (6) в вспомогательном инструменте Fig. 51 (5) и для хранения закрепить на шланге из высококачественной стали.

Проверка водяной системы

- Медленно откройте запорный кран Fig. 51 (8) трубопровода для воды.
- Проверьте герметичность всей водяной системы.
- Почистить IceMaker (см. Инструкцию по эксплуатации, техобслуживание).*

Удалить воздух с водяной системы

Удаление воздуха следует осуществлять при:*

- Первый ввод в эксплуатацию
- Замена бака для воды InfinitySpring

Убедиться, что выполнены следующие условия:

- Устройство полностью подключено
- Бак для воды вставлен (см. Инструкцию по эксплуатации, техобслуживание)
- Фильтр для воды вставлен (см. Инструкцию по эксплуатации, техобслуживание)
- Устройство включено
- Открыть двери устройства
- Продавить стакан через нижнюю часть дозатора InfinitySpring.

Бак для воды

- Верхняя часть двигается наружу и в стакан идет воздух или вода.
- Продолжать процесс, пока вода не будет идти в стакан равномерной струей.
- В системе больше нет воздуха.
- Почистить InfinitySpring (см. Инструкцию по эксплуатации, техобслуживание).

16 Бак для воды

Бак для воды InfinitySpring в зависимости от устройства находится за самым нижним выдвижным ящиком в холодильном отделении или в отделении BioFresh

16.1 Вставить бак для воды




Fig. 53

- Извлечь выдвижной ящик.
- Вставьте бак для воды и поверните его вправо до упора, прим. на 90°.
- Проверьте, герметичен ли бак для воды и нет ли выхода воды.
- Вставить выдвижной ящик.
- Удалить воздух с водяной системы (см. Инструкцию по монтажу, подключение воды)

Вместо водяного фильтра установить дополнительный бак для воды.

Указание

Бак для воды доступен как запчасть.

17 Фильтр для воды*

Фильтр для воды в зависимости от устройства находится за самым нижним выдвижным ящиком в холодильном отделении или в отделении BioFresh.

Он принимает отложения в воде и снижает привкус хлора.

- Фильтр для воды при заданной мощности менять самое позже каждые 6 месяцев, или если имеет место значительное снижение скорости потока.
- Водяной фильтр содержит активированный уголь и может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами.

Указание

Водяной фильтр можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Установка водяного фильтра




Fig. 54

- Извлечь выдвижной ящик.
- Вставьте водяной фильтр и поверните его вправо до упора, прим. на 90°.
- Проверьте, герметичен ли фильтр и нет ли выхода воды.
- Вставить выдвижной ящик.



ОСТОРОЖНО

Новые водяные фильтры могут содержать взвешенные вещества.

- Слить и утилизировать 3 л воды на InfinitySpring.

► Водяной фильтр теперь готов к работе.

18 Подключение устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

Указание

Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.

- Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.




Fig. 55 *

Для устройств шириной 600 мм:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 мм	~ 1400 мм	~ 2100 мм	~ 200 мм	Штекер устройства

Для устройств шириной 750 мм:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1725 мм	~ 1325 мм	~ 2100 мм	~ 200 мм	Штекер устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке .
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 A.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится не за устройством, а в зонах a или b *Fig. 55 (a, b, c)*.
- Проверьте электрическое подключение.
- Штекер устройства *Fig. 55 (G)* подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
- Сетевой штекер подключен к сети подачи напряжения.
- На экране появляется логотип Liebherr.
- Индикатор меняется на символ режима готовности к работе.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильно-морозильная комбинация

Дата выдачи: 20230201

**Индекс артикульных
номеров: 7080544-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien