

Инструкция на аппарат для шаурмы Karacasan SD20



Модельный ряд

Модель	Мощность	Сечение провода	Автомат
SD10	3,5	2,5	16
SD14	4,5	2,5	16
SD17	6,0	4	32
SD20	7,5	4	32

Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от 50-300 градусов.

Примечание: Аппарат не всегда горит красным цветом, это нормально.

Внимание! Перед тем как повесить шампур с мясом, рекомендуется прогреть аппарат 20-30 минут, выставив одинаковую температуру на всех рабочих зонах аппарата.

Кнопка включения двигателя имеет два положения для вращения в обе стороны, для удобства повара.

Подключение к сети

Внимание! Для подключения вам понадобится усиленная вилка (32А). Для подключения аппарата мощностью до 5 кВт используйте медный провод сечением не менее 2,5 мм. Автомат 16А. Для подключения аппаратов мощностью до 8 кВт используйте медный провод сечением не менее 4,00 мм. Автомат 32А

Для подключения к сети 220В вам необходимо (взять три провода, скрутить в один это коричневый, черный, белый) итого у вас получится один провод из трех цветов, второй провод синий и желто-зеленый это заземление.

Сборка

Вначале вставляем направляющую как на фото, закрепите двигатель



Затем прикручиваем по бокам ножки (в комплекте у вас идут 6 винтов)



Вставляем нижнюю направляющую и закручиваем с обратной стороны аппарата



Вставляйте поднос



Аппарат полностью готов к использованию.
Успехов в вашем бизнесе!