



СУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК, ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС И АКСЕССУАРЫ HORECA

ДИСПЕНСЕР БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С ЗАМКОМ PUFF-5145



**Руководство по эксплуатации
и монтажу**

Благодарим вас за выбор нашего диспенсера для бумажных полотенец. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как приступить к установке, эксплуатации или обслуживанию диспенсера. Сохраните инструкции для использования в будущем.

1. Назначение

Диспенсер для бумажных полотенец, PUFF-5145 (далее диспенсер) предназначен для дозированной подачи бумажных полотенец.

Диспенсер пригоден к использованию в санитарно-технических помещениях как общественного, так и бытового назначения.

2. Комплектность поставки

1. Диспенсер -1 шт.
2. Дюбель - 3 шт.
3. Шуруп - 3 шт.
4. Коробка - 1 шт.
5. Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт
6. Упаковочная коробка - 1 шт

3. Описание и принцип работы

Диспенсер изготовлен из ударопрочного ABS пластика со скрытым креплением и замком.

Механизм управления: ручной.

Диспенсер прост в монтаже и эксплуатации, безопасен и надежен.

Подходит для полотенец Z сложения. Загрузка до 300 шт.

При его изготовлении учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

4. Технические характеристики

Диспенсер бумажных полотенец.

Модель: PUFF –5145

Цвет: белый

Габариты, ШхГхВ, мм: 280х90х210

Масса, кг, брутто/нетто: 0,77 /0,61

Материал корпуса: пластик ABS.

Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z сложения.

Тип установки: настенный.

5. Монтаж

Диспенсер крепится на стене на высоте примерно 120 см от пола.

В стене необходимо просверлить 4 отверстия, вставить в них пластиковые шпунты и ввинтить в них шурупы таким образом, чтобы головка шурупов выступала над стеной примерно на 5 мм.

Диспенсер крепится на стене на крепежные фитинги, расположенные на задней стенке корпуса диспенсера.

После установки диспенсер готов к эксплуатации.

Для очистки корпуса прибора от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворители, бензин и т.д.

6. Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства осуществляются в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 1 год от даты продажи.

2. Гарантийные обязательства осуществляются при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, даты покупки, названия продавца, адреса или телефона с печатью продавца.

3. В случае невозможности устранения возникшей неисправности продавец обязан произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

4. Оборудование снимается с гарантии по следующим причинам: - отсутствие гарантийного талона или внесенные в него изменения; - эксплуатация оборудования, не соответствующая инструкции по эксплуатации; - несанкционированная модификация или ремонт оборудования; - механические повреждения; - по иным причинам, выходящих за рамки обычной эксплуатации прибора.

5. Настоящее гарантийное обязательство не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования и замену расходного материала.

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать

Претензий к внешнему виду диспенсера не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____