

**VIATTO**<sup>TM</sup>

**Модель: МК-РМ999Р**



Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его для последующего обращения.

## **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Все пользователи данного прибора должны прочесть и понять это руководство перед эксплуатацией или очисткой данного прибора. При пользовании данного аппарата для приготовления попкорна всегда соблюдайте правила техники безопасности, включая следующие:

- Подключайте только к розетке 220-240 В переменного тока.
- Если во время использования в работе прибора появляются сбои, немедленно нажмите выключатель ON/OFF в положение OFF и отключите вилку от розетки. Не используйте неисправный прибор и не пытайтесь его ремонтировать.
- Никогда не помещайте этот прибор или его компоненты в микроволновую печь.
- Если электрическая цепь перегружена другими приборами, этот прибор может работать неправильно. Его следует эксплуатировать, используя отдельную электрическую цепь.
- Следует использовать поставляемый короткий сетевой шнур для снижения риска запутаться или споткнуться об него. Не используйте удлинитель с этим прибором. Всегда подключайте прибор непосредственно к розетке.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Всегда используйте ручки или надевайте термостойкие перчатки.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или им не был проведен инструктаж по пользованию прибором лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо обеспечить строгий надзор при использовании любого прибора детьми или вблизи них.
- Отключайте прибор из розетки, если не используется или перед очисткой.
- Дайте прибору остить перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей или повреждений прибора.

Верните прибор в ближайший авторизованный сервисцентр для осмотра или ремонта.

- Использование принадлежностей, которые не поставляются или не рекомендованы производителем прибора, может привести к травмам.
- Не используйте прибор вне помещений или в коммерческих целях.
- Не допускайте свешивание шнура через край стола или рабочей поверхности или соприкосновение его с горячими поверхностями.
- Не размещайте на или вблизи горячих газовых или электрических горелок или в разогретую духовку.
- Никогда не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра.
- После нажатия выключателя ON/OFF прибор сразу начинает нагреваться. Во избежание перегрева добавляйте сырую кукурузу перед включением прибора.
- Для выключения прибора нажмите выключатель ON/OFF в положение OFF. Затем отключите вилку от розетки.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Следует соблюдать крайние меры предосторожности при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.
- Соблюдайте максимальную осторожность, доставая свежеприготовленный попкорн. Всегда отворачивайте прибор от себя и над рабочей поверхностью.
- Не оставляйте данный прибор без присмотра во время использования. Данный прибор не выключается автоматически.

## **ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

### **ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

- Данный прибор вырабатывает тепло и выпускает пар во время использования. Следует принять соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать ожогов, пожара или других травм или повреждения имущества.
- Этот прибор нагревается во время работы и остается горячим некоторое время после его выключения. Всегда пользуйтесь термостойкими перчатками при обращении с прибором и давайте ему остыть перед очисткой. Не кладите ничего поверх прибора во время работы или пока он горячий.
- Для предотвращения повреждения поверхности, на которой установлен прибор, размещайте НЕПЛАСТИКОВЫЕ подставки или коврики между прибором и поверхностью. Если этого не делать, нежаростойкая поверхность под прибором может быть повреждена.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**ВАЖНО:** При первом нагреве прибора может присутствовать запах пластика. Это нормально, и он исчезнет после 1-2 использований. Это не снижает безопасность прибора. Однако это может негативно повлиять на вкус первого попкорна. Рекомендуется выбросить первый попкорн.

- Аккуратно распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
- Промойте прозрачную крышку и черную накладку теплой водой с мылом. Сполосните и тщательно высушите.
- Очистите антипригарную чашу теплой водой с мылом. Пользуйтесь МЯГКОЙ губкой или тканью, которая не оставляет царапин на антипригарной поверхности. Сполосните и тщательно высушите.
- Установите антипригарную чашу сверху на прибор. Убедитесь, что она правильно расположена на приборе, иначе прибор работать не будет. Поверните центральную ручку, если необходимо правильно расположить антипригарную чашу.
- Установите прибор на чистой, плоской и жаростойкой поверхности.
- Теперь прибор готов к работе.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наслаждайтесь до 24 чашек (240 мл на чашку) свежего попкорна!

- Равномерно распределите кукурузу в антипригарной чаше. Не используйте больше 130 г кукурузы.
- Добавьте около 30 мл растительного масла в антипригарную чашу или положите около 30 г сливочного масла сверху на прозрачную крышку, чтобы оно могло таять во время процесса. Не добавляйте растительное или сливочное масло, если готовите обезжиренный попкорн.
- Добавьте сахар, соль или другие заправки по желанию. Это можно делать только при добавлении масла в прибор.
- Накройте прибор сверху прозрачной крышкой. Убедитесь, что ручки прозрачной крышки совпадают с ручками антипригарной чаши.

**ВАЖНО: Не помещайте черную накладку на прозрачную крышку во время приготовления попкорна.**

- Нажмите выключатель ON/OFF. Вращающийся стержень начнет поворачиваться.

**ОСТОРОЖНО: Не трясите прибор во время приготовления попкорна.**

**ОСТОРОЖНО: Не снимайте прозрачную крышку, пока прибор включен, особенно после того, как первая кукуруза превратилась в**

**попкорн.**

- В зависимости от количества и качества взрывающейся сырой кукурузы, попкорн должен быть готов через 5-10 минут.
- После того, как попкорн готов, нажмите выключатель ON/OFF для выключения прибора. Отключите сетевой шнур от розетки.
- Установите черную накладку на прозрачную крышку, убедившись, что все собрано правильно.

**ВАЖНО:** Во избежание рассыпания попкорна черная накладка должна надежно держаться на прозрачной крышке перед переворачиванием чаши.

**ВАЖНО:** Убедитесь, что ручки прозрачной крышки совпали с ручками антипригарной чаши.

- Всегда надевайте термостойкие перчатки. Крепко возьмитесь за обе пары ручек (прозрачной крышки и антипригарной чаши) и переверните чашу и прозрачную крышку вверх дном.
- Дайте прибору полностью остыть перед приготовлением второй партии попкорна.
- Поставьте наполненную попкорном чашу на чистую, плоскую поверхность. Поднимите антипригарную чашу слегка от себя, чтобы выпустить пар.
- Подавайте попкорн с помощью прозрачной крышки в качестве чаши или используйте другую большую чашу для подачи.

### **ОСТОРОЖНО**

- Во избежание травм всегда переворачивайте прозрачную крышку, накрытую антипригарной чашей, от себя во избежание контакта с выходящим паром.
- Подождите минимум 10-20 секунд чтобы убедиться, что процесс полностью прекратился, прежде чем переворачивать чашу, так как остаточное тепло все еще может воздействовать на невзорвавшийся попкорн.
- Соблюдайте максимальную осторожность, доставая попкорн. Всегда ставьте чашу на рабочую поверхность, чтобы не обжечься остатками масла или воды, выходящими со дна.
- После приготовления попкорна прибор горячий! Будьте осторожны и не обожгитесь.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОРЦИИ ПОПКОРНА**

- Высыпьте свежеприготовленный попкорн в чашу для подачи.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Сделайте еще попкорн, следуя вышеописанным инструкциям по

эксплуатации.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Данный прибор содержит компоненты, которые не могут обслуживаться пользователем.

Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Любое обслуживание, требующее разборки, кроме ухода и очистки, должно проводиться квалифицированным техником.

**ОСТОРОЖНО: Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.**

- Отключите прибор от розетки и дайте ему остить перед очисткой.
- Следует очищать прибор после каждого использования.
- Промойте прозрачную крышку и черную накладку теплой водой с мылом. Используйте мягкую ткань или губку. Сполосните и тщательно высушите.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание появления царапин никогда не используйте абразивную губки, стальную мочалку или чистящий порошок для очистки прибора.**

- Мойте антипригарную чашу, вращающийся стержень и центральную ручку теплой водой с мылом. Пользуйтесь мягкой тканью или губкой. Сполосните и тщательно высушите.
- После активного использования антипригарное покрытие может обесцветиться. Используйте мягкую ткань с лимонным соком или уксусом и применяйте его к антипригарному покрытию для удаления обесцвечивания. Затем протрите антипригарное покрытие влажной тканью и тщательно высушите.

**ОСТОРОЖНО: Никогда не помещайте прозрачную крышку, черную накладку или антипригарную чашу в посудомоечную машину.**

## ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Отключите прибор от розетки и дайте ему остить.
- Храните чистый прибор в полностью собранном виде.
- Установите черную накладку.
- Убедитесь, что ручки крышки и антипригарной чаши совмещены.
- Поместите прибор в прозрачную крышку для упрощения хранения.
- Храните прибор в его коробке или в чистом, сухом месте.