


A151300



A151600

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Fuß, Gummi, schwarz Ø 30 x 15	Base, rubber, black Ø 30 x 15	A042567
2	Bodenplatte, außen f. A151600	Bottom plate, external f. A151600	A01516002
3	Anschlussklemme 30A	Terminal clamp 30A	A0AT93621
4	Bodenplatte, innen f. A151600	Bottom plate, internal f. A151600	A01516004
5	Fettauffangschale	Grease drip pan	A01516005
6	Wahlschalter f. A151300	Selection switch f. A151300	A040080
	Wahlschalter f. A151600	Selection switch f. A151600	A040081
7 Ersatzartikel/ replacement item	Timer 1 polig, 2 Anschlüsse, ab 05/2002	Timer, 1-pole, 2 plugs from 05/2002	A0AT93623*
	Timer 2 polig, 4 Anschlüsse ab 12/2005	Timer, 2-pole, 4 plugs from 12/2005	n.m.lieferbar/n.available
	Timer 1 polig, 2 Anschlüsse ab 01/2008-06/2018	Timer, 1-pole, 2 plugs from 01/2008-06/2018	n.m.lieferbar/n.available
	Timer ab 07/2018	Timer from 07/2018	E0301120022**
8	Boden	Bottom	Auf Anfrage/On request
9	Rost	Grid	A040896
10	Rost m. Griff	Grid w. handle	A040581
11	Brötchenzange	Roll tongs	A040894
12	Anschlussklemme, Keramik	Terminal clamo, ceramic	A040083
13	Zugentlastung	Strain relief	016240434
14	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896
15	Isolierung seitlich f. A151300	Insulation for A151300	Auf Anfrage/On request
	Isolierung seitlich f. A151600	Insulation for A151600	E020212009016
16	Quarzhöhre 30 Ohm f. A151300	Quartz tubes 30 Ohm f. A151300	A041032
	Quarzheizstab 170 Ohm f. A151600	Quartz heating rod 170 Ohm f. A151600	A015160016
17	Abdeckung oben für A151300 u. A151600	Top cover for A151300 u. A151600	E020212009011
18	Isolierung f. A151300	Insulation f. A151300	E020212009015
19	Gehäuse f. A151300	Housing f. 151300	Auf Anfrage/On request
	Gehäuse f. A151600	Housing f. 151600	E020112009001
20 Ersatzartikel/ replacement item	Knebel z. Timer bis 01/2008	Timer knob until 01/2008	A040899*
	Knebel z. Timer m. Skalenring ab 01/2008-06/2018	Timer knob w. scale ring from 01/2008-06/2018	A040898*
	Knebel z. Timer ab 07/2018	Timer knob from 07/2018	E0301110056**
21	Knebel z. Heizungsschalter	Knob f. heating switch	A040082
*nach Abverkauf nicht mehr lieferbar/no more available after stock sold out			
**wird der Artikel E0301120022 als Ersatzartikel verwendet, muss auch der Knebel Pos. 20, Artikel-Nr. E0301110056 getauscht werden/ if article E0301120022 is used as a replacement article, then knob Pos. 20, item number E0301110056 must also be replaced			



**Toast- Überbackgerät**  
**Artikel-Nr.: A151300, A151600**

**Ersatzteilliste**  
**05.06.2015**