



Bezeichnung/ designation	Beschreibung/description	Anzahl/ quantity
BS	Thermostat mit "Extrakalt" Funktion thermostat with extracold function	1
H1	Schütz (grün) indicator (green)	1
H2	Schütz (rot) indicator (red)	1
H3	Schütz (orange) indicator (orange)	1
K	Startvorrichtung starting device	1
K1	Überhitzungsschutzleiter overload protector	1
M	Kompressor compressor	1
X	Kabel Cordset	1
CR	Motorbetriebskondensator run capacitor (wenn zutreffend)	1