

Пылесос-подставка настольный А5 со сменным фильтром

Руководство по эксплуатации

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение:	Пылесос предназначен для уменьшения количества пыли во время опиливания ногтей, снижает риск возникновения аллергических заболеваний.
Описание:	Компактный, высокоэффективный пылесос нового поколения со сменным фильтром многоразового использования. Благодаря двум мощным моторам всасывание опила, происходит с максимальной эффективностью. Фильтр многоразового использования на 100% задерживает опил, легко извлекается и очищается.
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Размеры: Нижний Ø 310 мм., Верхний Ø 265 мм., Высота 110 мм. ➤ Напряжение 220-240 В; 50/60 Гц ➤ Мощность: 60 Вт ➤ Два мотора по 30 Вт
Порядок эксплуатации:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите пылесборник к электросети. 2. Переведите кнопку включения/выключения, в положение «I» - прибор начнет работать. 3. По окончании работы переведите кнопку в положение «O» и отключите устройство от электросети 4. Пылесборник оснащён фильтром многоразового использования. Для того чтобы изъять и очистить фильтр: <ol style="list-style-type: none"> а) Поверните защитную решётку против часовой стрелки. б) Извлеките и очистите фильтр. Переверните фильтр и стряхните опил резким движением. Для более эффективной очистки постучите ладонью по обратной стороне фильтра. Рекомендуем очищать фильтр с помощью щётки. в) Внимание! Не протирайте фильтр мягкой тканью, не мойте фильтр под проточной водой. Это приведёт к снижению очистной функции фильтра. 5. После окончания процедуры отключите пылесборник от сети.
Меры предосторожности/Рекомендации/ Условия хранения:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания устройства. В противном случае может произойти замыкание. ➤ Устанавливайте аппарат на твердую, ровную и устойчивую поверхность. ➤ Устройство предназначено для работы внутри помещений. Не подвергайте аппарат воздействию высокой температуры. ➤ Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к устройству – немедленно отключите от электросети. ➤ Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора. ➤ Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Запрещается хранить аппарат в месте, доступном для детей. ➤ Используйте строго по назначению. ➤ Хранить прибор в недоступном, для детей месте.

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.

Произведено: Китай (Ningbo Meinuo Electrical Appliance Technology Co., LTD. Адресс: Китай, No. 588, South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao citi. Ningbo, Zhejiang, China.)

Товар сертифицирован