

Robot Cook®



3,7 L

D	Количество порций от 10 до 100	от 10 до 100
	Производительность за операцию	от 300 гр до 2,5 кг

A ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Профессиональный куттер-блендер с подогревом. Чаша 3,7-л из нержавеющей стали. Температура нагрева до 140°С точно до градуса. 4 скорости. 9 программ.

B ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Куттер-блендер с подогревом Robot Cook. Однофазный 230V/ 50/1. Мощность 1800 Вт. 4 функции скорости до 4500 об/мин. Температура нагрева до 140 °С. Чаша 3,7 л из нерж. стали с ручкой. Поставляется с 1 ножом с мелк. зубцами и 1 ножом с гладким лезвием. Все опции указаны на обратной стороне в параграфе **F**

C ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	1800 Вт
Электрические характеристики	Однофазный 230V/ 50/1 2,7 Атр - Вилка в комплекте
4 скорости:	
1) Переменная	от 100 до 3500 об / мин.
2) Высокая скорость	«Пульс» / «Турбо» 4500 об/мин.
3) Функция обратного вращения ножа «R-Mix»	от -100 до -500 г / мин.
4) Переменная скорость	вращение ножа каждые 2 секунды на низкой скорости.
Размеры (ДхШхВ)	226 x 338 x 522 mm
Возможность переработки	95 %
Вес-нетто	13 кг
Артикул	43000R

НОРМЫ  

EN 12100-1 и 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12852, EN 1678-1998, EN 60529-2000: IP 55 и IP 34.

E ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 1800 Вт.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- 5 скорости:
 1. Переменная от 100 до 3500 об / мин.
 2. Высокая скорость «Пульс» / «Турбо» 4500 об/мин.
 3. Режим Пульс с переменной скоростью
 4. Функция обратного вращения ножа «R-Mix» от -100 до -500 г / мин.
 5. Переменная скорость: вращение ножа каждые 2 секунды на низкой скорости.
- Температура нагрева до 140°С точно до градуса.

ФУНКЦИИ КУТТЕР & БЛЕНДЕР

- Чаша из нерж. стали объёмом 3,7 л с 2 удобными ручками.
- Ёмкость чаши 2,5 литра
- В комплект входят :
 - Нож с мелкими зубцами специально для функции Блендер.
 - Нож с гладким лезвием специально для функции Куттер.
- Система крепления ножа в чаше для лёгкого опорожнения.
- Герметичная крышка, с системой анти-разбрызгивания, оснащенная скребком для чаши и крышки.
- Центральное отверстие крышки предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- Прозрачная крышка для контроля над процессом приготовления.
- Все детали снимаются и моются в посудомоечной машине

ПОСТАВЛЯЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ АКСЕССУАРАМИ

- Чаша 3,7 литров с крышкой.
- Скребок для чаши и крышки.
- Нож с мелкими зубцами специально для функции Блендер.
- Нож с гладким лезвием специально для функции Куттер.
- Ключ для очистки ножа.

Robot Cook®

F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Дополнительная чаша - арт. 39854
- Дополнительный нож с мелк. зубцами для функции Блендер - арт. 39691
- Дополнительный нож с гладким лезвием для функции Куттер - арт. 49691

G

ЧЕРТЕЖИ

230 В/50/1 – поставляется со шнуром питания и штепсельной вилкой

