


### Общий вид изделия




1 ШАГ



2 ШАГ



3 ШАГ



4 ШАГ



Ax1 шт.

Bx1 шт.

Cx1 шт.



Dx4 шт.

Ex4 шт.

Fx4 шт.

Gx4 шт.

Hx4 шт.

Ix4 шт.

Jx1 шт.



M6x25  
(плоск  
б-гран)



φ6  
(гровер)



φ6  
(увел.)



№4  
(б-гран.)

### ВНИМАНИЕ!

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг**

### ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения

Aх4 шт.	
M6x30	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.



При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x30.

Вариант 1



Вариант 2



### ИСПОЛНЕНИЕ 2

Aх4 шт.	
M6x16	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x16.

Вариант 1



Вариант 2



### ВНИМАНИЕ!

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton.  
В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Sheffilton**  
Удобные решения. Всегда.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС БАРНОГО СТУЛА SHT-5148

Общий вид изделия:



Aх1 шт.	Bх1 шт.	Cх1 шт.

Dх4 шт.	Eх4 шт.	Fх4 шт.	Gх4 шт.	Hх4 шт.	Iх4 шт.
---------	---------	---------	---------	---------	---------



### ВНИМАНИЕ!

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестились для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепления;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг.

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

249091, г. Калуга, 1-й Академический проезд, 13  
+7(4832)100-100, +7(4832)480-480  
e-mail: [support@sheffilton.com](mailto:support@sheffilton.com)

**Sheffilton**

Удобные решения. Всегда.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Предоставляем Вам товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрикант производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологии изготовления изделий с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделия должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +0 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от спиртовых приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость сидений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить немедленно сухой, мягкой тканью;
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникают следы, складки и запоны ворса на тканях микровелюр, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани.
8. Недопустимы контакты изделия с ядом и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, ювелир, цветной и химических покрытий.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависят не только от его конструкции и качества.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

На сидения и стулья из пущи фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с оригинальной датой продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются посредником к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего выщипывания или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные коммюнике конструкции изделия;
- если изделие эксплуатируется не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стечием, пожаром, боями, факторами;
- вызванные падением на поверхность изделий водой, веществ и жидкостей.

Дата продажи: 4 \_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ <20 \_\_\_\_ >

Штамп магазина

г. Калуга, ул. Мира, 2-й Мещанский проезд, 13  
+7(4832)588-588, +7(4832)200-300  
e-mail: [restitut@sheffilton.com](mailto:restitut@sheffilton.com)

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)