



## РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Расширенное руководство по настройкам можно получить на портале [Service.mertech.ru](https://service.mertech.ru)



<https://bit.ly/3cbg397>

**MERTECH**<sup>®</sup>  
equipment



СКАНЕР  
ШТРИХ-КОДА


**MERTECH**  
**N200 Industrial**

КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.



## НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КНОПКИ



ВКЛЮЧЕНИЕ ЧТЕНИЯ ИНВЕРСНЫХ КОДОВ

## НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

### ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА



RS-232 КАБЕЛЬ



USB-КАБЕЛЬ

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ КЛАВИАТУРЫ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ СОМ-ПОРТА

### Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

### ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.