



ПАСПОРТ

Стол - тумбы

СТП пристенные с бортом,

СТЦ центральные без борта

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 – 2019



г. Красноярск

Столы – тумбы пристенные с бортом СТП, центральные без борта СТЦ

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы-тумбы с дверцами типа купе или распашными серии «СТП», предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Однако благодаря наличию закрытого объема, столы-тумбы обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов.

Столы-тумбы имеют сварную конструкцию.

Снабжены регулируемыми по высоте опорами и укомплектованы средней полкой.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТАВОК

Технические характеристики: Столы – тумбы пристенные с бортом СТП, центральные без борта СТЦ представлены в таблице 1, 2.

Таблица 1 – Технические характеристики на столы – тумбы пристенные с бортом СТП

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Стол - тумба пристенный СТП 600/600/850 (двери распашные, борт)	600	600	850
Стол - тумба пристенный СТП 800/600/850 (двери купе, борт)	800	600	850
Стол - тумба пристенный СТП 1000/600/850 (двери купе, борт)	1000	600	850
Стол - тумба пристенный СТП 1200/600/850 (двери купе, борт)	1200	600	850
Стол - тумба пристенный СТП 1500/600/850 (двери купе, борт)	1500	600	850
Стол - тумба пристенный СТП 600/700/850 (двери распашные, борт)	600	700	850
Стол - тумба пристенный СТП 800/700/850 (двери купе, борт)	800	700	850
Стол - тумба пристенный СТП 1000/700/850 (двери купе, борт)	1000	700	850
Стол - тумба пристенный СТП 1200/700/850 (двери купе, борт)	1200	700	850
Стол - тумба пристенный СТП 1500/700/850 (двери купе, борт)	1500	700	850

Таблица 2 – Технические характеристики на столы – тумбы центральные без борта СТЦ

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Стол - тумба центральный СТЦ 600/600/850 (двери распашные)	600	600	850
Стол - тумба центральный СТЦ 800/600/850 (двери купе)	800	600	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1000/600/850 (двери купе)	1000	600	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1200/600/850 (двери купе)	1200	600	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1500/600/850 (двери купе)	1500	600	850

Стол - тумба центральный СТЦ 600/700/850 (двери распашные)	600	700	850
Стол - тумба центральный СТЦ 800/700/850 (двери купе)	800	700	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1000/700/850 (двери купе)	1000	700	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1200/700/850 (двери купе)	1200	700	850
Стол - тумба центральный СТЦ 1500/700/850 (двери купе)	1500	700	850

2. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Столы-тумбы серии СТП, СТЦ поставляются в собранном виде.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды. Следует отрегулировать опоры таким образом, чтобы достигалось горизонтальное положение

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Распаковать стол - тумбу.
2. Столы - тумбы устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в подсобных помещениях, кухонных помещениях предприятий общественного питания.
3. Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.
4. Отрегулировать горизонтальность стола-тумбы при помощи регулируемых опор
5. После установки стол - тумба готова к эксплуатации.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Обслуживание столов - тумб заключается в периодической выверке положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1) Паспорт – 1 шт.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт или изменения в конструкции изделия.

КРОНЕР

г. Красноярск, Северное шоссе, 22/2, тел.: +7 (391) 205-40-33

e-mail: info@kroner.pro; www.kroner.pro