

Внимание

■ Если в смесь необходимо добавить ингредиенты, сначала проверьте, находится ли переключатель «Пуск» в положении «ВЫКЛ», снимите крышку и добавьте ингредиенты, продолжайте перемешивание.

- ★ При перемешивании смузи соотношение кубиков льда к фруктам и воде должно составлять 2:3:3. Вылейте в чашку и перемешайте. Не превышайте объем воды 1800 мл.



Название частей устройства



Способ применения

- Пожалуйста, сначала внимательно прочтите руководство по эксплуатации
- Включите/выключите кнопку сзади машины. Горит ли индикатор?
- Поместите ингредиенты в основную чашу и выберите нужный режим на панели управления. Подождите, пока ингредиенты смешаются и мотор полностью остановится. Извлеките смесь из чаши.

Использование чаши объемом 1800 мл.

1. Установите чашу на корпус устройства
2. Основная функция устройства — приготовление смузи (простым способом). Добавьте необходимое количество фруктов, льда, воды и сока, так, чтобы ингредиенты не превышали максимальную отметку по шкале вместимости.

Максимальная вместительность 2000 мл.



Устранение неполадок и аварийное реагирование

- Для продуктов с высокой температурой. Дно оснащено выключателем безопасности, которое в случае перезагрузки системы автоматически отключит питание. Если система отключилась, подождите, пока устройство остынет, а затем заново нажмите кнопку включения.
- В случае возникновения искры или возгорания немедленно отключите шнур питания. Обратитесь за помощью в сервисный центр или к продавцу.



Технические характеристики

Напряжение	220В	Частота	50-60Гц
Мощность	2200Вт	Вместительность	2000 мл.
Вес	6.5 кг	Размеры	230*280*450 мм



Меры предосторожности и обслуживание

- Не допускается непрерывная работа более 3 минут за раз.
- Новый цикл загрузки должен начинаться после 1-минутного перерыва. Не более 10 циклов подряд.
- Не загружайте и не выгружайте продукт из чаши во время работы мотора.
- Не помещайте посторонние предметы в машину во время вращения лезвия. Не трогайте руками внутренности машины во время работы.**
- Для продуктов с высокой вязкостью смешивания используйте менее 1/3 от максимальной емкости чаши.
- Не разбирайте внутренности машины самостоятельно, чтобы избежать опасности.
- Внимание! Во время чистки устройства шнур питания должен быть отключен от розетки.
- После каждого использования обязательно промывайте чашу и набор ножей чистой водой.
- Не мойте корпус водой, чтобы избежать поломки двигателя, переключателя и других деталей.
- Не используйте бензин или летучие растворители при протирке, чтобы не повредить детали.
- Не используйте горячую воду выше 60°C для мытья деталей, это может привести к опасности.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить продавец, или представитель сервисной службы, или лицо с аналогичной квалификацией, во избежании опасности.



Гарантийный талон

Записи о техническом обслуживании

Дата	Состояние неисправности	Замена деталей	Подпись владельца	Подпись тех. обслуживания

Благодарим вас за покупку нашего блендера. Наши изделия отличаются продуманным дизайном и высоким качеством.

Если устройство сломается, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или сервисным центром.

- На данный товар с даты покупки и при наличии гарантийного талона распространяется гарантийное обслуживание.
- В течение гарантийного периода все детали, поврежденные из-за проблем с качеством продукции, могут быть заменены и отремонтированы.
- В случае истечения гарантийного срока или возникновения одного из следующих обстоятельств, при необходимости, продавец может взимать плату за техническое обслуживание и запасные части.
 - Если гарантийный талон не предъявлен;
 - Повреждения, вызванные небрежным использованием или ошибками к эксплуатации;
 - Невозможность самостоятельного вскрытия корпуса
 - Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

БЛЕНДЕР

Благодарим вас за покупку нашего блендера.
Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство. Храните его вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Инструкция по эксплуатации



Модель: НВН-950 С КОЛПАКОМ