



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00
по московскому времени
(звонок по России бесплатный)


Яндекс ТВ Станция Про MiniLED


В этой инструкции только самое основное. Полная информация — в Справке по QR-коду.



С чего начать

- 1 Достаньте пенопластовый блок с ножками и винтами.
- 2 Аккуратно, не трогая экран, достаньте телевизор и положите его на мягкую поверхность экраном вниз.





3 Установите ножки, следуя инструкции.

4 Поставьте телевизор и подключите его к розетке.

Телевизор включится сам.

5 Настройте его, следуя подсказкам на экране.





USB 2.0



USB 3.0



Проводной
интернет



Аудио
оптический выход

1



HDMI 2.1
(4K, 144 Гц)

2



HDMI 2.1
(4K, 144 Гц)


3



HDMI 2.1
(ARC/eARC,
4K, 60 Гц)



Аудио
линейный выход




Выключить микрофоны

По умолчанию микрофоны включены

Включить/выключить


телевизор



Включить/
выключить
телевизор

Перейти в настройки,
выбрать источник
сигнала

Микрофон



Перемотать вперёд,
назад,
приостановить
и продолжить

Громкость

Отключить звук

Подтвердить
или выбрать

Вверх, вниз,
влево, вправо

Домой

Алиса

Зажмите кнопку
и говорите, а когда
закончите — отпустите

Назад

Выключить

Нажмите на кнопку «Включить / Выключить телевизор» на пульте. Если активирована функция «Быстрое включение», устройство вместо выключения перейдёт в режим низкого энергопотребления, при этом Алиса будет отвечать на ваши команды.

Подробнее: yandex.ru/support/smart-tv/standby

Перезагрузить

На домашнем экране нажмите  → Настройки устройства → Перезагрузить.

Как сбросить настройки

Через меню настроек

Чтобы сбросить телевизор до заводских настроек, на домашнем экране нажмите  → Настройки устройства → Сброс настроек.

Через аппаратный сброс

- 1 Выключите телевизор из розетки.
- 2 Зажмите на нижней панели телевизора кнопку включения и подключите телевизор к розетке.
- 3 Удерживайте кнопку не менее 20 секунд, пока не появится прогресс сброса до заводских настроек.

Технические характеристики

Энергоэффективность С

	55"	65"
Модель	YNDX-00103	YNDX-00104
Разрешение	3840 × 2160	3840 × 2160
Габариты (д × ш × в)	Без ножек: 1226 × 723 × 78 мм С ножками: 1226 × 777 × 298 мм	Без ножек: 1446 × 844 × 78 мм С ножками: 1446 × 903 × 336 мм
Масса нетто	12,8 кг	17,9 кг
Питание	110–240 В~, 50–60 Гц	110–240 В~, 50–60 Гц
Энергопотребление	200 Вт	265 Вт
Беспроводная связь	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R (2,4 ГГц, 5 ГГц), IrDA (ИК-порт)	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R (2,4 ГГц, 5 ГГц), IrDA (ИК-порт)
Крепление на стену	300 × 300	400 × 300

	75"
Модель	YNDX-00105
Разрешение	3840 × 2160
Габариты (д × ш × в)	Без ножек: 1668 × 969 × 79 мм С ножками: 1668 × 1027 × 398 мм
Масса нетто	24,9 кг
Питание	110–240 В~, 50–60 Гц
Энергопотребление	325 Вт
Беспроводная связь	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R (2,4 ГГц, 5 ГГц), IrDA (ИК-порт)
Крепление на стену	400 × 300

Что в коробке

Телевизор, две ножки и комплект винтов, пульт и две батарейки AAA, инструкция, кабель питания.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании телевизора, пульта и кабеля питания в соответствии с этой инструкцией. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio и символ двойного «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © 1992-2024 Dolby Laboratories. Все права защищены. Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Устройство управляется с помощью голосового помощника Алисы и предоставляется с программным обеспечением для Яндекс Станций. Использование указанных программ и сервисов осуществляется на условиях, размещённых на сайте yandex.ru/legal



Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в телевизор, пульт и на кабель питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью, например в ванной.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора. Не давите на экран и не царапайте его, не помещайте какие-либо предметы на телевизор.

Не оставляйте телевизор, пульт и кабель питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте телевизор и пульт. Обслуживайте и ремонтируйте их только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённый к электросети телевизор без присмотра. Пользуйтесь только кабелем питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке телевизора всегда должен быть доступ, чтобы её отключить.

При выключении вилки из розетки держите её руками за вилку, а не за шнур.

При повреждении, неисправности какой-либо части телевизора, пульта или кабеля питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите телевизор от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните телевизор, пульт и кабель питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться телевизором и пультом без присмотра взрослых.

Подключать и отключать телевизор и кабель питания должны только взрослые.

Телевизор, пульт и кабель питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Винты крепления VESA, поставляемые в комплекте с телевизором, могут не соответствовать отдельным моделям кронштейнов других производителей. Для монтажа телевизора на стену используйте винты, поставляемые с кронштейном.

Условия эксплуатации

Телевизор, пульт и кабель питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку телевизора необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности от 20 до 80 %. Длительное хранение допускается только в помещениях и в заводской упаковке при температуре от -10 до +35 °C и относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

После перевозки или хранения телевизора при пониженной температуре включать его можно только спустя пять часов нахождения при комнатной температуре.

Воспроизведение неподвижного изображения в течение 30 минут и более может оставить на экране следы этого изображения. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы ТВ-программ. Следы, возникшие в результате продолжительного отображения неподвижного изображения, не являются недостатком.

Телевизор, пульт и кабель питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Телевизор имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Сертификация

Телевизор с жидкокристаллическим экраном, маркетинговое наименование: Яндекc ТВ Станция Про MiniLED, модели YNDX-00103, YNDX-00104, YNDX-00105. Пульт дистанционного управления, модель YNDX-00403.

Соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке alice.yandex.ru/support/ru/smart-tv-station-pro-miniled

Изготовитель и импортёр: ООО «Лаботория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, Москва, Россия, 119021. Дата изготовления: см. на упаковке. Изготовлено в Китае.



Утилизация

Телевизор, пульт и кабель питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании эксплуатации передайте их в пункт утилизации электроники.

