



**105981**

Bedienungsanleitung  
**Wokpfanne** **D/A/CH**

Instruction manual  
**Wok pan** **GB/UK**

Mode d'emploi  
**Sauteuse wok** **F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
**Padella wok** **I/CH**

Instrucciones de uso  
**Sartén wok** **E**

Manual de instruções  
**Fritadeira wok** **P**

Gebruiksaanwijzing  
**Wokpan** **NL/B**

Bedieningshandleiding  
**Wokpande** **DK**

Инструкция по эксплуатации  
**Вок-сковорода** **RUS**

Kullanma kılavuzu  
**Wok tava** **TR**

Instrukcja obsługi  
**Wok patelnia** **PL**

Návod k obsluze  
**Pánev wok** **CZ**

Upute za upotrebu  
**Wok tava** **HR**

Használati útmutató  
**Wokserpenyő** **H**

Οδηγίες χρήσης που  
**Σκεύος Wok** **GR**

## Технические данные:

---

### Вок-сковорода с крышкой

- Нержавеющая сталь
- Нагревающиеся ручки: основная и удерживающая ручки
- Емкость: 6 литров
- Вес: 2,0 кг (2,85 кг вместе с крышкой)
- Размеры: Ø 360 мм, выс. 110 мм (выс. вместе с крышкой 215 мм)

Артикул: 105981

---

### Рекомендации по использованию и уходу за вок-сковородой:

- Перед первым применением вок-сковороды её следует тщательно помыть в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды с помощью мягкой салфетки или губки. В завершение сковороду следует осушить. Благодаря этому будут удалены остатки, возникшие в процессе производства и упаковки.
- Перед использованием сковороды проверить, чистая и сухая ли сковорода, в противном случае под воздействием высокой температуры поверхность сковороды может изменять свои внешние характеристики.
- **Никогда** не оставлять пустую вок-сковороду в горячем углублении индукционной плиты типа вок.
- Во время приготовления всегда пользоваться по возможности самой низкой температурой, что минимизирует изменение свойств поверхности вок-сковороды.
- После каждого применения вок-сковороды следует умыть щеткой для посуды или губкой с жидкостью для мытья посуды.



### **ВНИМАНИЕ!**

**Вок-сковорода нельзя мыть в посудомоечной машине!**

- В случае более стойких загрязнений рекомендуем намочить вок-сковороду на некоторое время в воде. После этого помыть вок-сковороду так, как описано выше.
- С целью удаления пятен с вок-сковороды можно использовать уксус или лимонный сок. **После мытья** намочить мягкую салфетку в небольшом количестве уксуса / лимонного сока и протереть вок-сковороду внутри и снаружи. Сковорода будет сиять как новая.
- Пользоваться исключительно мягкими салфетками, **никогда** не использовать проволочные мочалки, которые могли бы поцарапать поверхность сковороды.
- После мытья воспользоваться мягкой, сухой салфеткой и отполировать поверхность сковороды.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0  
Факс: +49 (0) 5258 971-120