

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кипятильник

Модели: ДК-60-У; ДК-100-У



Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием убедитесь, что электрическое напряжение и сетевая розетка в соответствии с требованиями и провода должны быть надлежащим образом заземлены.
2. Наполните кипятильник водой до верхней риски, затем воткните вилку в розетку и включите прибор. Загорится красный световой индикатор, показывающий, что кипятильник находится в процессе нагрева.
3. Не открывайте крышку и не доливайте воду в кипятильник, пока прибор работает.
4. После того как вода закипит, красный световой индикатор выключится и включится зеленый, показывающий, что вода в кипятильнике горячая.
5. Внешняя поверхность кипятильника нагревается очень сильно, поэтому будьте внимательны и не дотрагивайтесь до него в процессе его работы.

Предупреждение

1. Не используйте этот прибор вблизи тепла или мокрой поверхности.
2. Не позволяйте детям приближаться к прибору.
3. Если кипятильник не используется в течение длительного времени, уберите его пакет и поместите в безопасное и сухое место.
4. Очищайте устройство после использования время от времени, в противном случае остатки на дне будут влиять на эффективность нагревания.
5. Перед очисткой прибора отключите его, вытащите вилку из розетки и вылейте остатки воды, только потом приступайте к очистке кипятильника.
6. Подождите пока внешняя часть прибора остынет и только потом приступайте к очистке кипятильника.

Технические параметры

Модель	Напряжение, (В/Гц)	Мощность, (кВт)	Емкость, (л)
DK-60-Y	220/50	1.6	6
DK-100-Y	220/50	1.6	10