


Dimplex

Opti-V Fire



Модель: PGF10

Инструкции

UK

RU



The product complies with the European Safety Standards EN60065 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014-1 & EN55014-2, EN6100-3-2 and EN6100-3-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC - Patents pending International Application
No. : PCT/EP2013/051263 & PCT/EP058211 GB Application : GB1210108.5

| | |
|---------|---|
| UK..... | 1 |
| RU..... | 3 |

Opti-V Fire : PGF 10

IMPORTANT: THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

Introduction

Thank you for choosing this Dimplex Opti-V fire. Please read information guide carefully to be able to safely install, use and maintain your product. The appliance is designed to be installed into a cabinet or wall opening.

Important Safety Advice

When using electrical appliances, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

If the appliance is damaged, check immediately with the supplier before installation and operation.

Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.

Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring regulations.

Do not use outdoors.

In the event of a fault switch off the appliance.

Switch off the appliance when not required for long periods.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Warning - No naked flame sources, such as candles, should be placed on this apparatus.

Warning - The appliance shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Warning - this appliance is of Class I construction and must be connected to a mains outlet with protective earthing connection.

Electrical

WARNING – THIS APPLIANCE MUST BE EARTED

Do not switch the appliance on until properly installed. Please read all the safety warnings and operating instructions.

General

Unpack the appliance carefully and retain the packaging for possible further use, in the event of moving or returning the appliance to the supplier.

Contents of Carton

- Opti-V Fire Model PGF10
- Remote control and batteries (AAA type)

Product Features

Volume Control

Remote or Manual operation

Red light indication of standby mode

Installation

Warning.

Do not connect the appliance until properly fixed to a secure base and the instruction leaflet is read fully.

At installation of the appliance, care must be taken not to damage any cables that may be concealed in the wall.

Positioning the Fire

The Opti-V uses an illusory reflection technique and is designed to work best when ambient light levels are low. If the Opti-V is installed in brightly lit areas, the strong reflections may diminish the flame picture.

Fixing dimensions

The Opti-V is supplied in an assembled state.

This model is designed to be permanently fixed. Please see Fig.2a and 2b for recommended fixing dimensions.

Height of Fire

There is a choice of height when fitting the fire.

Recommended heights (from floor to bottom opening of fire - * Fig 2a) :

- Minimum 65cm when the fire is viewed while sitting (e.g. lounge).

- Maximum 110cm when the fire is viewed while standing (e.g. reception area).

Electrical connection

The outline of the chassis and the position of the electrical socket are shown as dotted outlines in Fig.4. Please consult with a qualified electrician for appropriate wiring requirements.

Operation: -

The power 'ON' switch ('O/I' see Fig.3) must first be switched 'I' to operate the appliance.

An 'Opti-V' screen will appear for about 3 seconds before the flame picture starts .

Note: The user may notice a blank screen for approximately 5 seconds, every 30 minutes. This is normal and should not be a cause for concern.

Manual Control Operation: -

The manual controls for the screen are located at the inner top left hand side of the appliance above the glass.(see Fig.3).

The appliance Power switch ('O/I' see Fig.3) may be used to switch the appliance off ('O') when it is not required, for example, overnight or for long periods, to avoid energy wastage.

The standby button (⊕) is located just below the mains switch.

Screen Brightness:-

The screen brightness can be adjusted using the * and ☀ buttons. These are located at the inner top, just above the glass (see Fig.3). The * button darkens the screen and the ☀ button brightens the screen.

Remote Control Operation: -

The remote control may be operated once the appliance is switched 'I' ('I' see Fig.3).

Aim the remote control at the fire (the sensor is indicated in Fig. 4). The volume may be adjusted up or down by pressing the volume control buttons (+ and -).

The button functions are identified as described below;

- ⊕ Standby
- Volume down
- + Volume up

A red light will indicate when the appliance is in standby mode. (see Fig 4)

Remote Control - Battery Information

Note : The remote control is packed separately in the carton.

1. Slide Open the battery cover on the back of the remote transmitter.
2. Install the AAA batteries into the remote control (see **Fig. 5**).

Maintenance

WARNING – ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE.

Techical Information:

230V 50Hz

Power consumption 0,04KW

Stand-by Power 1W

Cleaning

For general cleaning use a soft clean duster – never use abrasive cleaners. The glass screen should be cleaned carefully with a soft, lint-free cloth.

Recycling

For electrical products sold within the European Community.



At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

After Sales Service

Should you require after sales service or should you need to purchase any spares, please contact the retailer from whom the appliance was purchased.

Please retain your receipt for proof of purchase.

Камин Opti-V: PGF 10

ВАЖНО. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Введение

Благодарим вас за приобретение камина Dimplex Opti-V. Внимательно прочтите руководство – оно содержит сведения о безопасной установке, использовании и техобслуживании прибора. Прибор предназначен для установки в шкаф или проем стены.

Важная информация по технике безопасности

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику оборудования до его установки и эксплуатации. Не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.

В случае стационарного подключения необходимо обеспечить метод разъединения цепи в соответствии с правилами электропроводки.

Не используйте прибор вне помещения.

В случае сбоя выключите прибор.

Выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

Если шнур электропитания повреждён, замена должна производиться производителем или в авторизованном сервисном центре.

Внимание – запрещается помещать на данный прибор источники открытого пламени (свечи и т.д.).

Внимание – не допускается попадание на прибор капель и брызг. Запрещается помещать на прибор предметы, наполненные жидкостью (вазы и т.д.).

Внимание – данный прибор относится к изделиям класса 1 и должен подключаться к штепсельной розетке с заземляющим соединителем.

Электрические характеристики

ВНИМАНИЕ – ДАННЫЙ ПРИБОР ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Не включайте прибор, пока он правильно не установлен. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

Общая информация

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на случай транспортировки или возврата прибора поставщику.

Содержимое коробки

- Камин Opti-V, модель PGF10
- Пульт дистанционного управления и батарейки (типа AAA)

Характеристики изделия

Регулировка громкости

Дистанционное или ручное управление

Индикация режима ожидания красным цветом

Установка

Внимание.

Не подключайте прибор, не закрепив его на надежном основании и не ознакомившись полностью с инструкцией.

При установке прибора будьте аккуратны, не повредите кабели, проложенные в стене.

Установка камина

В Opti-V используется эффект, в основе которого лежит оптическое отражение, и оптимальные результаты достигаются при низком уровне общего освещения. При установке Opti-V в ярко освещенных местах заметные

отражения может ухудшить изображение пламени.

Монтажные размеры

Opti-V поставляется в собранном виде.

Данная модель предусматривает ее закрепление в месте установки. См. **Рис. 2а и 2б**, на которых приведены рекомендованные монтажные размеры

Высота камина

При монтаже камина можно выбрать высоту.

Рекомендуемая высота (от пола до нижнего края пламени – * **Рис. 2а**):

– не менее 65 см при обзоре пламени из положения сидя (напр., с дивана).

– не менее 110 см при обзоре пламени из положения стоя (напр., из зала приемной).

Электрическое подключение

Схема каркаса и положение электрической розетки показаны в виде пунктирных линий на **Рис. 4**. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком по поводу электропроводки.

Работа с прибором: -

Выключатель («**O/I**» см. **Рис. 3**) должен быть установлен в положение «**I**» для того, чтобы прибором можно было управлять.

Перед появлением изображения пламени на экране на 3 секунды появится надпись «**Opti-V**».

Примечание: Потребитель может заметить, что каждые 30 минут изображение исчезает с экрана приблизительно на 5 секунд. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

Ручное управление: -

Элементы ручного управления экраном прибора расположены внутри слева сверху, сразу над стеклом (см. **Рис. 3**).

Выключатель прибора («**O/I**» см. **Рис. 3**) можно использовать для выключения прибора («**O**»), с целью экономии электроэнергии, когда его работа не требуется, например, на ночь или в течение длительного времени.

Кнопка режима ожидания (⌚) расположена непосредственно под выключателем.

Яркость экрана: -

Регулировка яркости прибора осуществляется при помощи кнопок и . Они расположены внутри сверху, сразу над стеклом (см. **Рис. 3**). Кнопка затемняет экран, кнопка делает его ярче.

Использование пульта ДУ: -

Использование пульта ДУ возможно только после включения прибора «**I**» («**I**» см. **Рис. 3**).

Направьте пульт ДУ на камин (приемный датчик обозначен на **Рис. 4**). Увеличение и уменьшение громкости осуществляется нажатием кнопок «+» и «-» пульта ДУ.

Функции кнопок приведены ниже:



Ожидание

- Уменьшение громкости

+ Увеличение громкости

Когда прибор находится в режиме ожидания, горит красный индикатор (см. **Рис. 4**).

Пульт ДУ – сведения о батарейках

Примечание: пульт дистанционного управления поставляется в отдельной картонной упаковке.

1. Сдвиньте крышку отсека для батареек на задней стороне пульта.
2. Установите батарейки типа ААА в пульт ДУ (см. **Рис. 5**).

Техобслуживание

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

Технические данные:

230 В 50 Гц

Потребляемая мощность 0,04 кВт

Потребление в режиме ожидания 1 Вт

Чистка

Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой, ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства. Стеклянный экран следует аккуратно протирать мягкой безворсовой тканью.



Вторичная переработка


Для электроприборов, продаваемых в странах ЕС. Приборы, выработавшие свой ресурс, не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обращайтесь в местные органы власти или в магазин.

Послепродажное обслуживание


При необходимости послепродажного обслуживания или для приобретения запасных частей обращайтесь в магазин, в котором был приобретен прибор.

Сохраните чек, подтверждающий факт покупки прибора.


1




2b




2a




3



4



5



DE - Garantie

Die nachstehenden Ausführungen über Umfang der Garantie, Garantiefristen und die Anmeldung von Garantieansprüchen gelten ausschließlich für die Bundesrepublik eutschland.

Wir räumen dem Käufer nach seiner Wahl zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer ausstehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen einen Anspruch nach Maßgabe der nachfolgenden Garantieverpflichtung ein:

I. Dauer und Beginn der Garantie

1. Grundsätzlich wird für jedes im Haushalt eingesetzte Gerät die auf der Garantiekarte ausgezeichnete Garantiezeit gewährt.
2. Bei gewerblicher Nutzung der von der Bauart her für den Haushalt bestimmten Geräte beträgt die Garantiezeit lediglich sechs Monate.
3. Die Garantie ist mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes wirksam.
4. Bewahren Sie die vom Verkäufer ausgefüllte Garantie-Urkunde mit der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Kaufnachweis auf.
5. Durch Garantieleistungen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.
6. Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich bei uns eingeht.

II. Inhalt und Umfang der Garantie

1. Ihr Gerät wird sorgfältig geprüft. Für den Fall, daß der Garantieanspruch zu Recht besteht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden behoben werden soll / wird. Im Reparaturfall sorgen wir für eine fachgerechte Ausführung.
2. Bei der Einsendung zur Reparatur sind Garantie-Urkunde und Kaufnachweis beizufügen.
3. Innerhalb der ersten sechs Monate erbringen wir die Garantieleistungen ohne Berechnung von Nebenkosten (Fahrt- und Wegzeitkosten, Fracht- und Verpackungskosten).
4. Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit eine Haftung nicht gesetzlich angeordnet ist.

III. Einschränkungen der Garantie

1. Eine Garantie besteht nicht bei Fehlern oder Mängeln, die auf folgendes zurückzuführen sind:
 - a) Reparaturen und Abänderungen, die von nicht autorisierter dritter Stelle vorgenommen werden oder wurden;
 - b) äußere Einwirkungen, zum Beispiel Transportschäden, Beschädigungen durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen;
 - c) unsachgemäße / fehlerhafte Bedienung oder Beanspruchung;
 - d) Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Chemikalien usw.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, zum Beispiel Glas, Kunststoff, Glühlampen.
3. Geringfügige Änderungen gegenüber Prospekten oder Mustern oder früher gelieferter Ware gelten nicht als Mangel. Gleichermaßen gilt bei lediglich geringfügigen Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchtauglichkeit des Gerätes unerheblich ist.
4. Im Ausland gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

DE - Garantie Für dieses Gerät gelten die in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Einzelheiten teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit. Die Inanspruchnahme von Garantieleistungen setzt die Vorlage des Kaufbeleges und die Einhaltung der Garantiefrist voraus. Der Garantieanspruch verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder unbefugte Eingriffe vorgenommen wurden.

UK - Warranty The warranty conditions in the country of purchase apply to this appliance. Information can be obtained at any time from the retailer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced and the claims must be forwarded within the guarantee period. The right to claim under guarantee expires in case that the device has been damaged, used in an inappropriate way or that unauthorized manipulations have been carried out.

FR - Garantie Pour cet appareil, les garanties applicables sont celles en vigueur dans le pays où a lieu l'achat. Votre revendeur vous en communiquera à tout moment les détails sur simple demande. La revendication au droit à la garantie est assujettie à la présentation de la preuve d'achat et du respect du délai de garantie. Le droit à la garantie expire lorsque l'appareil a été endommagé, utilisé de manière inadéquate ou que des interventions ont été effectuées par des tiers.

IT - Garanzia Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia pubblicate nel Paese d'acquisto. I dettagli a riguardo vengono forniti, in ogni momento, su richiesta, dal rivenditore presso il quale viene acquistato l'apparecchio. Il diritto alla prestazione di garanzia ha come premessa l'esibizione dello scontrino di acquisto e l'osservanza del termine di garanzia. Il diritto alla copertura di garanzia non sussiste, se l'apparecchio è stato danneggiato, se non è stato utilizzato a regola d'arte e sono stati effettuati su di esso interventi non autorizzati.

ES- Garantía Para este aparato tienen las condiciones de garantía entregadas en el país de compra. En caso de preguntas, el vendedor al que usted compró el aparato, estará en todo momento dispuesto a informarle sobre los detalles al respecto. La solicitud de prestaciones que estén incluidas en las disposiciones de garantía presupone, que usted presente el ticket de compra y que haga su solicitud en el plazo de garantía. Los derechos de garantía caducan, si el aparato se ha dañado, si se ha utilizado de manera inadecuada, o si en él se han efectuado intervenciones desautorizadas.

PT - Garantia As condições de garantia do país de compra aplicam-se a este aparelho. Pode obter informação em qualquer altura da retalhista de onde adquiriu o aparelho. Todas as reclamações ao abrigo da garantia terão de se fazer acompanhando o documento comprovativo da compra e de serem enviadas dentro do período da garantia. O direito de reclamação ao abrigo da garantia expira no caso do aparelho ter sido danificado, utilizado de forma incorrecta ou de se terem efectuado manipulações não autorizadas.

NL - Garantie Voor dit apparaat gelden de in het koopland uitgegeven garantievoорwaarden. Details deelt U uw dealer, waar U het apparaat heeft gekocht, op aanvraag altijd mee. De gebruikmaking van garantievergoedingen vereist het overleggen van het koopbewijs en de bekoming van de garantietijdlijn. De garantieperiode vervalt, wanneer het apparaat werd beschadigd, niet juist werd gebruik of onbevoegd ingrepen werden uitgevoerd.

DK- Garanti Apparatet er omfattet af de garantibetingelser, som er gældende i købslandet. Nærmere detaljer kan fås hos den forhandler, hvor du har købt apparatet. Der kan støttes ret på garantien ved forelæggelse af købskvittering og kun inden for garantiperioden. Garantien bortfalder, hvis apparatet er blevet beskadiget, anvendt forkert eller i tilfælde af uautoriseret indgreb i apparatet.

SE- Garanti För denna apparat gäller de för inköpslandet utgivna garantibestämmelserna. På förfrågan kan detaljerna i garantibestämmelserna erhållas från inköpsstället där apparaten har köpts. Om garantin tas i anspråk måste inköpskvitto kunna uppvisas inom garantitiden. Alla garantianspråk

NO- Garanti For dette apparatet gjelder kun de betingelsene som er offentliggjort i forretningen det er kjøpt. Detaljer ang. dette kan man til enhver tid få hos den forhandleren hvor du har kjøpt apparatet. For å ha fulle garantifremtiller må man kunne fremlegge kvitteringen og garantifris- ten må ikke være utløpt. Garantien gjelder ikke når apparatet er skadet, ikke er brukt etter forskriften eller ukvalifiserte inngrep er foretatt.

FI - Takuu Laitteella on ostomaassa voimassa olevat takuehdot. Yksityiskohtat näistä ehdosta ilmoitetaan sinulle kuppias, joita olet laitteesta ostanut. Takuusuorituskaa voi vaatia takuuajan ollessa voimassa esittämällä ostotodistus. Takuu ei ole voimassa, mikäli laitteita on käytetty sen ollessa vaurioitunut, sitä on käytetty väärin tai ammattitaidoton henkilön korjannut laitteita.

PL- Gwarancja Dla tego urz'dzenia obowiązuje warunki gwarancji wydane w kraju zakupu. W kađej chwili sprzedawca, u którego dokonano zakupu urz'dzenia, przekazuje Państwu odpowiednio szczeđo". Wykorzystanie cewiadzcej gwarancyjnych jest uwarunkowane przedzieniem pokutowania zakupu i zachowaniem terminu gwarancji. Prawo do gwarancji przepada, gdy urz'dzenie zostanie uszkodzone, niepoprawnie używane lub dokonane zostan' niedozwolone manipulacje.

CZ- Záruka Pro tento přístroj jsou platné záruční podmínky, které byly vydány v zemi kupujícího. S podrobnostmi Vás kdykoliv na požádání seznámí Vás prodejce, u kterého ještě přístroj zakoupil. Uznání záruky pøedpokládá pøedložení dokladu o koupi a dodržení záruční lhůty. Nárok na záruku propadá, je-li přístroj poškozený, neodborně provozovaný a nebo byly-li na ním provedené neodborné zásahy.

LV- Garantija Dai ierīcei ir spēkā pirciņa valstī izdotie garantijas noteikumi. Par to jūs sīkāku informāciju saņemiet veikalā, kurā jūs oī ierīci nopirkāt. Garantijas pieteikšanai jums ir nepieciešama pirkšanas kvīts. Bez tam ir svārīgi, lai garantijas termiō nebūtu noteicīs. Garantija netiek sniegtā, ja jūs ierīci sabojāt, ekspluatācijā neatbilstoši lietošanas instrukcijai, veicāt patvaīgi demontažu vai mīcinājāt paši to remontēt.

SI- Garancija Za to napravo veljajo garancijski pogoji izdani v državi nakupa. Na vašo željo vas bo o podrobnostih kadarkoli obvestil trgovec, pri katerem ste kupili napravo. Pogoji za uveljavljjanje storitev določenih v garanciji je predložitev računa in upoštevanje garancijskega roka. Pravica do garancije zapade, če je naprava poškodovana, če naprava ni bila ustrezno uporabljana ali če so bili izvedeni nepooblaščeni posegi v napravo.

SK- Záruka Pre tento prístroj platia záručné podmienky vydané v krajinе jeho zakúpenia. S podrobnosťami Vás na požiadanie kedyko%vek zoznám predajca, u ktorého ste prístroj zakúpili. Nárok na záručné služby predpokladá predloženie dokladu o kúpe a dodržanie záručnej lehoty. Nárok na záruku zaniká, ak bol prístroj poškodený, neodborné používaný alebo na oom boli urobené neoprávnene zásahy.

LT - Garantija Įtali prietaisui galioja pirkimo dalyje iðleistos garantijos sąlygos. Jums pasiteiravus bet kuriuo metu paradėjus, pas kuria Jus pirkote prietaisą, informuosis apie smulkmenas. Garantijos vykdymo pasinaudojimo sąlyga yra kasos įeikio pateikimas ir garantijos termino iðlaikejimas. Garantinis reikalavimas pasibaigia, jeigu prietaisais sugadinamas, netinkamai buvo naudotinas arba buvo atlikti neleistini áiskiðimai.

EE- Garantii Seadme kohta kehitavad selle riigi garantiliingimused, kus seade on ostetud. Seadme edasimüüja annab Teile põhjalikku infot garantii üksikasjade kohta. Garantieenuse ostutamine aluseks garantiajääks on ostukord. Garantii ei kehti, kui seade on hajustunud, seda on kasutatud ebaotsstarbeliselt või seadet on demonteritud.

HU- Garancia A készülékre a vásárlási országban kiadott garanciális feltételek érvényesek. Ennek részleteiről kérésre szívesen nyújt információt az a kereskedő, akitől a készüléköt vásárolt. A garanciális teljesítés igénybe vételének előfeltétele a vásárlási bizonylat bemutatása és a garanciális határidő betartása. A garanciális igény nem érvényes, ha a készülék sértült, nem szakszerűen használták vagy illetéktelen beavatkozásokat végeztek rajta.

HR- Jamstvo Uvjeti jamstva koji važe u državi kupnje važe i za ovaj uređaj. Podaci se mogu dobiti u svakodnevišnjem dobavljaču od kojega ste kupili proizvod. Za zahtjeve po osnovi jamstva morate priložiti racun koji ste dobili pri kupnji, a zahtjev treba podnijeti u toku trajanja jamstvenog perioda. Pravo iz jamstva istice u slučaju da je uređaj oštecen, korišten na neodgovarajući način ili su na njemu provedene neovlaštene popravke.

GR- Εγγύηση Για την παρούσα συσκευή ισχύουν οι κανονισμοί εγγύησης του ισχύουν στην χώρα όπου αγοράστηκε. Λεπτομέρειες θα οσας παρέχει ο έμπορος από τον οποίο προμηθεύεται την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή του το ζητήσετε. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την διεκδίκηση παροχών που περιλαμβάνονται στην εγγύηση είναι η απόδειξη αγοράς και η πήρηση της προθεσμίας εγγύησης. Η εγγύηση εκπίπτει εφόσον η συσκευή υπέστη βλάβη, δεν χρησιμοποιήθηκε ορθά ή έλαβαν χώρα επεμβάσεις σε αυτή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

BG- Garancija За настоящия уред важат гаранционните условия, валидни за страната, в която е купен. С подробностите ще Ви запознае продавачът, от който сте купили уреда и към който Вие можете да се обрнете по всяко време. За да се предоставят гаранционни услуги, е необходимо да се представи документът за закупуване и да не е изтекъл гаранционният срок. Гаранцията се губи, ако уредът е повреден, неправилно използван или с недопустими изменения.

RU- Garantija В отношении этого прибора действительны условия гарантии, предоставленные в стране приобретения. Более подробную информацию по вашему запросу в любое время предоставляет магазин, в котором вы приобрели прибор. Для гарантинного обслуживания необходимо в течение гарантинного срока предъявить квитанцию о покупке. Гарантия утрачивает силу, если прибор был поврежден, использовался ненадлежащим образом или был подвергнут недозволенным вмешательствам.

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Warranty Card Dimplex | 2. Guarantee Period (yrs) 2 | 3. Model(s) | 4. Date Of Purchase |
| 5. Stamp & signature of retailer | 6. Fault/Defect | | |
| 7. Contact Number & Address | | | |
| DE Glen Dimplex Deutschland GmbH ewt-Kundendienst +49 (911)1850 / 398 346 Fax +49 (911)1850 / 355 467 (14Ct./min aus dem dt. Festnetz) Mobilfunkpreise koennen abweichen service@glenplex.de | UK www.dimplex.co.uk (+44) 0844 879 3589 Fax (+44) 0844 879 3583 A division of the GDC Group Ltd. | IE Glen Dimplex Ireland Barn Road, Dunleer, Co. Louth, Ireland +353 41 6872001 enquiries@glenplex.com | NO Glen Dimplex Nordic Havnegata 24, N 7502, Stjørdal, Norway +47 74 82 91 00 Fax +47 74 82 91 01 www.glenplex.no email@glenplex.no |
| PO Glen Dimplex Poland sp. z o. o. ul. Streszynska 33, 60-479 Poznan Poland +48 61 8425 805 www.glenplex.pl office@glenplex.po | NL Glen Dimplex Benelux B.V. Antennestraat 84 1322 AS Almere, Nederland www.glenplex.nl info@glenplex.nl | FR Glen Dimplex France ZI Petite Montagne Sud 12 rue des Cévennes 91017 EVRY-LISSES www.glenplex.fr direction@glenplex.fr | |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---|
| UK | PT | FI | SK | GR |
| 1. Warranty Card | 1. Cartão de Garantia | 1. Takuukortti | 1. Záručný list | 1. Κάρτα εγγύησης |
| 2. Guarantee Period (in Years) | 2. Período de Garantia (em anos) | 2. Takuuaika (vuosina) | 2. Záručné obdobie (v rokoch) | 2. Περίοδος ισχύος της εγγύησης (έτη) |
| 3. Model(s) | 3. Modelo(s) | 3. Malli(t) | 3. Model(y) | 3. Μοντέλο(α) |
| 4. Date of Purchase | 4. Data de Compra | 4. Ostopäivämäärä | 4. Dátum kúpy | 4. Ημερομηνία αγοράς |
| 5. Stamp & Signature of retailer | 5. Carimbo e Assinatura do retalhisto | 5. Myyntiliikkeen leima ja allekirjoitus | 5. Pecat & Podpis obchodníka | 5. Σφραγίδα και υπογραφή εμπόρου |
| 6. Fault/Defect | 6. Falha/Defeito | 6. Vika/vaurio | 6. Porucha/závada | 6. Σφάλμα/Ελάττωμα |
| 7. Contact Number & Address | 7. Número de Contacto e Morada | 7. Yhteysnumero ja osoite | 7. Kontaktujte číslo & adresu | 7. Αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση επικοινωνίας |
| DE | PL | | LT | |
| 1. Garantiekarte | 1. Karta gwarancyjna | | 1. Garantijos kortele | |
| 2. Garantiezeitraum (in Jahren) | 2. Okres gwarancji (w latach) | | 2. Garantijos laikotarpis (metais) | |
| 3. Modell(e) | 3. Model(e) | | 3. Modelis (modeliai) | |
| 4. Kaufdatum | 4. Data zakupu | | 4. Pirkimo data | |
| 5. Stempel & Unterschrift des Einzelhändlers | 5. Pieczec i podpis sprzedawcy | | 5. Prekybininko antspaudas ir parašas | |
| 6. Fehler/Defekt | 6. Usterka | | 6. Gedimas / defektas | |
| 7. Kontakt-Tel.-Nr. & - Anschrift | 7. Telefon i adres kontaktowy | | 7. Numeris ir adresas kontaktams | |
| FR | CZ | | EE | |
| 1. Bon de garantie | 1. Záruční list | | 1. Garantiikaart | |
| 2. Période de garantie (en années) | 2. Záruční doba (roky) | | 2. Garantiaag (aastates) | |
| 3. Modèle(s) | 3. Model(y) | | 3. Mudel(id) | |
| 4. Date d'achat | 4. Datum zakoupení | | 4. Ostukuuipäev | |
| 5. Cachet et signature du vendeur | 5. Razítko a podpis prodejce | | 5. Kaupluse tempel & allkiri | |
| 6. Anomalie/Défaut | 6. Porucha/chyba | | 6. Viga/defekt | |
| 7. Nom et adresse du contact | 7. Kontaktní číslo a adresa | | 7. Kontaktnumber & address | |
| IT | LV | | HU | |
| 1. Scheda di garanzia | 1. Garantijas talons | | 1. Garancialevel | |
| 2. Periodo di garanzia (in anni) | 2. Garantijas periods (gadi) | | 2. Garancia idottartama (években) | |
| 3. Modello(i) | 3. Modelis(li) | | 3. Modellek) | |
| 4. Data di acquisto | 4. Legades datums | | 4. Vásárlás idopontja | |
| 5. Timbro e firma del rivenditore | 5. Mazumtirgotaja zimogs un paraksts | | 5. Eladó békelyezője és aláírása | |
| 6. Guasto/difetto | 6. Bojajums/defekts | | 6. Hiba/Hiány megnevezése | |
| 7. Indirizzo e numero di contatto | 7. Kontakttalrunis un adrese | | 7. Értesítési telefonszám és cím | |
| ES | SI | | HR | |
| 1. Tarjeta de garantía | 1. Garancijski list | | 1. Jamstvena kartica | |
| 2. Período de garantía (en años) | 2. Obdobje veljavnosti garancije (v letih) | | 2. Jamstveni period (u godinama) | |
| 3. Modelo(s) | 3. Model(i) | | 3. Model(i) | |
| 4. Fecha de adquisición | 4. Datum nakupa | | 4. Datum kupnje | |
| 5. Sello y firma del distribuidor | 5. Žig in podpis prodajalca | | 5. Pecat i potpis dobavljalaca | |
| 6. Avería/Defecto | 6. Pomanjkljivost/okvara | | 6. Kvar/defekt | |
| 7. Número y dirección de contacto | 7. Kontaktna številka in naslov | | 7. Broj i adresa za kontakt | |
| | NO | | | |
| | 1. Garantikort | | | |
| | 2. Garantiperiode (i år) | | | |
| | 3. Modell(er) | | | |
| | 4. Inköpsdag | | | |
| | 5. Återförsäljarens stämpel och underskrift | | | |
| | 6. Fel | | | |
| | 7. Telefonnummer och adress för kontakt | | | |
| | | | | |
| | SI | | | |
| | 1. Garancijski list | | | |
| | 2. Obdobje veljavnosti garancije (v letih) | | | |
| | 3. Model(i) | | | |
| | 4. Datum nakupa | | | |
| | 5. Žig in podpis prodajalca | | | |
| | 6. Pomanjkljivost/okvara | | | |
| | 7. Kontaktna številka in naslov | | | |
| | NO | | | |
| | 1. Selgers stempel og signatur | | | |
| | 2. Feil/defekt | | | |
| | 7. Kontaktnummer og adresse | | | |