

**Полка сплошная для столов - опция**  
модели ПЦ, ПН

**П А С П О Р Т**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14  
тел. (861) 228-98-31, [www.zavod-pt.ru](http://www.zavod-pt.ru)  
2017 г.

**1. Назначение**

Полка сплошная для столов устанавливается непосредственно на полку-решетку столов СРО и предназначена для хранения как крупного, так и мелкого кухонного инвентаря и посуды.

**2. Комплект поставки**

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Изделие в сборе	1
2	Руководство по эксплуатации	1

**3. Технические характеристики изделий**

Полка сплошная для столов СРО модели ПЦ и ПН имеет конструкцию плоского листа металла с приплюснутыми краями для предотвращения травмирования при эксплуатации. Полка ПЦ изготовлена из оцинкованного металла, полка ПН — из нержавеющей металла марка AISI 430. Снизу полки на краях приклеена двухсторонняя клейкая лента для фиксации полки на столе.

Наименование	Габаритные размеры, мм		Масса, кг, не более	Наименование	Габаритные размеры, мм		Масса, кг, не более
	длина	ширина			длина	ширина	
ПЦ 6/6 // ПН 6/6	475	540	2,0	ПЦ 8/7 // ПН 8/7	575	640	3,0
ПЦ 8/6 // ПН 8/6	575		2,5	ПЦ 9/7 // ПН 9/7	675		3,0
ПЦ 9/6 // ПН 9/6	675		2,5	ПЦ 10/7 // ПН 10/7	775		3,5
ПЦ 10/6 // ПН 10/6	775		3,0	ПЦ 12/7 // ПН 12/7	975		4,5
ПЦ 12/6 // ПН 12/6	975		4,0	ПЦ 15/7 // ПН 15/7	1275		5,5
ПЦ 15/6 // ПН 15/6	1275		5,0	ПЦ 18/7 // ПН 18/7	1575		7,0
ПЦ 18/6 // ПН 18/6	1575		6,0				

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

#### **4. Условия эксплуатации**

Полка сплошная ПЦ, ПН может эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. При установке полки необходимо отклеить защитный слой с липкой ленты и приклеить данную полку к полке-решетке стола СРО. В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.**

**ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.**

#### **5. Хранение и транспортировка**

Хранение полки должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованную полку допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### **6. Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы полки не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

## Дополнительные сведения о товаре

1. Изготовитель: ООО «ПицТех»

юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 1/2

2. Перечень авторизованных сервисных центров компании

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	т./ф.: (861) 228-98-11, (861) 228-98-31 <a href="http://www.pteh.biz">www.pteh.biz</a>
г. Самара	ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские)	тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, <a href="mailto:samara@zavod-pt.ru">samara@zavod-pt.ru</a>
г. Сочи	ул. Донская, 9	тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, <a href="mailto:sochi@zavod-pt.ru">sochi@zavod-pt.ru</a>
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, 22	тел. (343) 310-22-32 (912) 213-75-98, (922) 113-05-17 <a href="mailto:ekt@zavod-pt.ru">ekt@zavod-pt.ru</a>

**По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:**

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,

+7 (861) 228-98-25, доб. 155      +7 (988) 594-86-06,

[service@zavod-pt.ru](mailto:service@zavod-pt.ru)

