

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ
«НЕМИГА LUX»

С ДИНАМИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
[Исполнения ВС, ВС Self]

Руководство по эксплуатации

EAC

Компания благодарит Вас за выбор нашего оборудования.

Данное руководство содержит важную информацию и указания по установке, правильному использованию и обслуживанию витрины. Перед включением и началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего использования.

В настоящем руководстве приведено описание Вашего изделия в исполнении и комплектации на момент сдачи руководства в печать.

Рисунки в деталях могут не полностью соответствовать Вашему изделию и приведены только для общего представления.

Компания постоянно работает над усовершенствованием конечной продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение внешнего вида, элементов конструкции и оснащения поставляемых изделий.



ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюдайте следующие предупредительные указания.



ВНИМАНИЕ! Данные требования связаны с безопасностью при эксплуатации и обязательны для выполнения.



Тексты с таким значком содержат **ВАЖНУЮ** информацию.



Тексты с таким значком содержат дополнительную информацию.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1.1. Общие сведения о витрине..... 4
- 1.2. Климатическое и температурное исполнение витрины 5

2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 2.1. Описание витрины 6
- 2.2. Принцип работы 8
- 2.3. Эксплуатационные характеристики 9
- 2.4. Комплект поставки..... 11
- 2.5. Маркировка 12

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 3.1. Общие сведения..... 14
- 3.2. Условия эксплуатации витрины 14
- 3.3. Установка витрины 15
- 3.4. Подключение к электрической сети..... 15
- 3.5. Первый гигиенический уход (уборка)..... 16
- 3.6. Включение/выключение витрины 16
- 3.7. Правила загрузки..... 17

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИТРИНЫ

- 4.1. Меры безопасности 19
- 4.2. Контроль температуры 19
- 4.3. Освещение..... 20
- 4.4. Размораживание испарителя витрины 20
- 4.5. Слив воды..... 20
- 4.6. Рекомендации по эксплуатации..... 20
- 4.7. Регулярный гигиенический уход (уборка) 22

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1. Меры безопасности 23
- 5.2. Техническое обслуживание витрины с подключением к внешнему холодильному агрегату 23

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ 24

7. ХРАНЕНИЕ ВИТРИНЫ 24

8. УТИЛИЗАЦИЯ ВИТРИНЫ 25

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....26

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Подсоединение к внешнему холодильному агрегату).....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Регулирование работы витрины)	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Подключение витрин в линию для работы в режиме «master-slave»).....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Программирование параметров контроллера ID 985 LX/К для работы в режиме «master-slave» по сети LINK).....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Схемы электрооборудования витрины, подключаемой к внешнему холодильному агрегату для работы в системе централизованного холодоснабжения).....	38-44
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (Акт ввода изделия в эксплуатацию).....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Журнал технического обслуживания).....	47

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ) НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД) ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИТРИНЫ ИЛИ ЕЁ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ ВИТРИНЫ.

К эксплуатации холодильного оборудования допускаются лица, прошедшие техническое обучение и инструктаж по технике и безопасности, знакомые с его устройством и правилами эксплуатации.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на торговую холодильную витрину серии **«НЕМИГА LUX» XXX BC**, **«НЕМИГА LUX» XXX BC Self**, где:

XXX – длина корпуса витрины без боковых панелей в сантиметрах или вид и величина угла в градусах для угловых витрин;

BC – обозначение среднетемпературной витрины;

Self – обозначение витрины с открытыми экспозиционными полками (без застекленной верхней структуры).

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Общие сведения о витрине

Витрина серии **«НЕМИГА LUX» XXX BC**, **«НЕМИГА LUX» XXX BC Self** (далее по тексту **«НЕМИГА LUX» BC**) представляет собой среднетемпературную витрину с динамическим охлаждением, предназначенную для кратковременного хранения и демонстрации **УПАКОВАННЫХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.**

Витрина серии **«НЕМИГА LUX» BC** предназначена для работы с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения.

Витрина **«НЕМИГА LUX» BC** изготавливается в следующих исполнениях:

- витрина линейного типа **«НЕМИГА LUX» XXX BC** для хранения мясной, рыбной и молочной гастрономии;
- витрина угловая **«НЕМИГА LUX» УН 90 BC** – наружный (открытый) угол, для хранения мясной, рыбной и молочной гастрономии;
- витрина угловая **«НЕМИГА LUX» УВ 90 BC** – внутренний (закрытый) угол для хранения мясной, рыбной и молочной гастрономии;

Для исполнения витрин **«НЕМИГА LUX» XXX BC** предусмотрены 4 размера по длине – 1250/1875/2500/3750 мм (без боковых стенок).

Все модели витрин серии «**НЕМИГА LUX**» **BC** могут изготавливаться в исполнении «Self» – с открытой экспозиционной площадью, без верхнего остекления и без освещения (по отдельному заказу).

Витрина «**НЕМИГА LUX**» **BC** соответствует требованиям ГОСТ 23833-95 и ТУ ВУ 600413282.010.

Климатическое и температурное исполнение витрины

Витрина «**НЕМИГА LUX**» **BC** отвечает своим эксплуатационным характеристикам при работе в помещениях, соответствующих климатическому **классу У3** по ГОСТ 15150-69 (с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 °С до +25 °С).

Витрина по температурной классификации относится к среднетемпературному оборудованию с температурой в полезном объеме 0...+7 °С.



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

- **Данная витрина разработана с учетом работы при определенных условиях окружающей среды в торговых помещениях (п. 1.2). Необходимо учитывать, что если эти условия не соответствуют вышеуказанным требованиям, то эксплуатационные характеристики холодильной витрины могут ухудшиться.**
- **Высокие влажность и температура окружающей среды могут отрицательно сказываться на исправной работе холодильной витрины, особенно, если это витрина открытого типа.**
- **Для поддержания соответствующих условий в помещении, как правило, необходимо предусматривать установку системы кондиционирования воздуха.**



При повышенной влажности окружающего воздуха (более 70%) на поверхности стекол возможно появление конденсата, что обусловлено естественными процессами и не является поводом для вызова сервисной службы.

2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Описание витрины

Линейная витрина «НЕМИГА LUX» XXX ВС

Витрина состоит из корпуса, подставок, боковых панелей (левой и правой), холодильной и электрической систем, стеклянной верхней структуры (рис. 1а).




Рис. 1а. Схема витрины «НЕМИГА LUX» ВС

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. – Подставки; | 8. – Стекло фронтальное; |
| 2. – Блок управления; | 9. – Стекло боковое; |
| 3. – Корпус витрины; | 10. – Стекло внутреннее
продольное; |
| 4. – Полка экспозиционная; | 11. – Буфер отбойника; |
| 5. – Боковая панель; | 12. – Панель вентиляторов; |
| 6. – Столешница; | 13. – Испаритель витрины; |
| 7. – Светильник; | 14. – Регулируемая опора. |
| 8. – Верхняя стеклянная полка; | |

- Корпус ванны изготовлен из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, теплоизолирующий слой – пенополиуретановый.
- Подставки витрины выполнены из стального профиля и листовой стали холодного проката с покрытием порошковой краской.
- Боковые панели (съемные) изготовлены из отформованного пластика с пенополиуретановой теплоизоляцией.
- Холодильная система состоит из испарителя, системы трубопроводов, ТРВ (терморегулирующего вентиля) с внутренним уравниванием давления и сервисного вентиля (клапана Шредера).
- Электрическая система включает в себя блок управления, панель вентиляторов испарителя и систему освещения. В блоке управления (см. рис. 2) находятся: выключатели питания и освещения, электронный

регулятор (контроллер), защитный автоматический выключатель и элементы силового электрооборудования.

- Верхняя стеклянная структура состоит из боковых стекол (стеклобоквин), фронтального стекла, состоящего из двух или более частей и верхней стеклянной полки (кроме исполнения «Self»).

Витрина имеет возможность соединения в линию с общим охлаждаемым объемом. Для монтажа в линию витрины изготавливаются с одной боковой панелью или без панелей, в зависимости от конфигурации линии, и комплектуются соединительным комплектом.

«НЕМИГА LUX» УН 90 ВС (наружный угол)

Витрина состоит из корпуса, подставки, боковых панелей (левой и правой), холодильной и электрической систем, стеклянной верхней структуры (см. рис. 1б).




Рис. 1б. Схема витрины «НЕМИГА LUX» УН 90 ВС

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. – Подставки; | 8. – Стекло фронтальное; |
| 2. – Блок управления; | 9. – Стекло боковое; |
| 3. – Корпус витрины; | 10. – Стекло внутреннее
продольное; |
| 4. – Полка экспозиционная; | 11. – Буфер отбойника; |
| 5. – Боковая панель; | 12. – Панель вентиляторов; |
| 6. – Столешница; | 13. – Испаритель витрины; |
| 7. – Светильник; | 14. – Регулируемая опора. |
| 8. – Верхняя стеклянная полка; | |


- Корпус витрины изготовлен из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, теплоизолирующий слой – пенополиуретановый.
- Подставка витрины выполнена из листовой стали холодного проката с полимерным покрытием.

- Боковые панели (съемные) изготовлены из отформованного пластика, имеют пенополиуретановую теплоизоляцию.
- Холодильная система состоит из испарителя, системы трубопроводов, ТРВ (терморегулирующего вентиля) с внутренним уравниванием давления и сервисного вентиля (клапана Шредера).
- Электрическая система включает в себя блок управления с защитным автоматическим выключателем, вентилятор испарителя и встроенный верхний светильник (кроме исполнения «Self»). На панели блока управления находятся выключатели питания и освещения, электронный регулятор (контроллер). Блок расположен в подставке витрины.
- Стекланная верхняя структура состоит из боковых стекол (стеклобоквин), фронтального стекла, состоящего из двух частей и верхней стеклянной полки (кроме исполнения «Self»).

Угловая витрина предназначена для соединения в линию с общим охлаждаемым объемом. Для монтажа в линию витрина изготавливается с одной боковой панелью или без панелей, в зависимости от конфигурации линии, и комплектуется соединительным комплектом.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право изменения конструктивных решений, не влияющих на основные характеристики изделия, без предварительного уведомления



* на витрине в исполнении «Self» - отсутствует

Рис. 2. Блок управления витрины «HEMIGA LUX» BC

2.2. Принцип работы

В основе охлаждения полезного объема витрины лежит принцип переноса тепла из полезного объема витрины в окружающую среду. Теплота из полезного объема забирается в испарителе, переносится хладагентом с помощью компрессора в конденсатор и отдается окружающей среде.

Работа витрины – это работа ее холодильной системы, которой управляет электронный регулятор (контроллер). Датчик температуры контроллера счи-

тывает температуру воздуха в полезном объеме витрины, при превышении заданной температуры открывается соленоидный клапан и хладагент поступает в испаритель. При достижении в полезном объеме витрины заданной температуры контроллер закрывает соленоидный клапан, прекращая тем самым поступление хладагента в испаритель. Время размораживания испарителя и его периодичность определяются настройками контроллера.



Все параметры работы контроллера устанавливаются на заводе-изготовителе холодильной витрины и могут изменяться только квалифицированными специалистами сервисной службы специализированной организации, с которой покупателем (заказчиком) витрины заключен договор на техническое (сервисное) обслуживание.

2.3. Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики витрины «НЕМИГА LUX» ВС

Таблица 1.

Описание характеристик	Тип	«НЕМИГА LUX» 125 ВС	«НЕМИГА LUX» 188 ВС	«НЕМИГА LUX» 250 ВС	«НЕМИГА LUX» 375 ВС	«НЕМИГА LUX» УН 90 ВС	«НЕМИГА LUX» УВ 90 ВС
		Внешний холодильный агрегат					
Температура в полезном объеме	°С	0...+7					
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м ²	1,25	1,88	2,5	3,75	0,9	0,9
Полезный объем	м ³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,18	0,18
Размораживание витрины	Тип	Автоматическое/ТЭНы – 4 раза в сутки по 30 мин					
Контроль работы витрины	Тип	Электронный регулятор (контроллер) Eliwell ID 974/ ID985 LX*					
Электропитание (напряжение/частота/ фаза)	В/Гц/п	220 ₋₁₅ ⁺¹⁰ /50/1					
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения (с учетом ламп подсветки)	А	0,55	0,77	0,93	1,24	0,5	0,6
Максимальная потребляемая электрическая мощность в режиме размораживания (с учетом ламп подсветки)	Вт	238	352	467	721	235	270
Электропотребление витрины в сутки**	кВт/сут.	2,4	3,6	5,0	6,8	2,2	3,0

Габаритные размеры витрины при эксплуатации, не более							
- длина	мм	1340	1965	2590	3840	1870	1870
- ширина	мм	1285	1285	1285	1285	1310	1310
- высота	мм	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Масса нетто, не более***	кг	145	165	275	320	170	230
Макс. доп. нагрузка на одну экспозиционную полку витрины****	кг	15	15	15	15	15	15

* Контроллер ID 985 LX устанавливается на витрину, предназначенную для соединения в линию;

** Усредненные показатели, даны с учетом настроек работы витрины по умолчанию.

*** Масса указана для исполнения витрины с двумя боковыми панелями;

**** **Нагрузка должна быть равномерно распределена по всей площади полки;**

Эксплуатационные характеристики витрины «HEMIGA LUX» BC Self

Таблица 2.

Описание характеристик	Тип	«HEMIGA LUX» 125 BC Self	«HEMIGA LUX» 188 BC Self	«HEMIGA LUX» 250 BC Self	«HEMIGA LUX» 375 BC Self	«HEMIGA LUX» УН 90 BC Self	«HEMIGA LUX» УВ 90 BC Self
		Внешний холодильный агрегат					
Температура в полезном объеме	°С	0...+7					
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м ²	1,25	1,88	2,5	3,75	0,9	0,9
Полезный объем	м ³	0,25	0,38	0,5	0,75	0,18	0,18
Размораживание витрины	Тип	Автоматическое/ТЭНы – 4 раза в сутки по 30 мин					
Контроль работы витрины	Тип	Электронный регулятор (контроллер) Eliwell ID 974/ ID985 LX*					
Электропитание (напряжение/частота/ фаза)	В/Гц/п	220 ₋₁₅ ⁺¹⁰ /50/1					
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения	А	0,35	0,55	0,65	1,1	0,3	0,45
Максимальная потребляемая электрическая мощность в режиме размораживания	Вт	220	320	435	690	205	240
Электропотребление витрины в сутки**	кВт/сут.	1,9	2,7	3,6	5,6	1,5	2,3
Габаритные размеры витрины при эксплуатации, не более							
- длина	мм	1340	1965	2590	3840	1870	1870
- ширина	мм	1285	1285	1285	1285	1310	1310
- высота	мм	880	880	880	880	880	880

Масса нетто, не более***	кг	132	153	259	296	162	218
Макс. доп. нагрузка на одну экспозиционную полку витрины****	кг	15	15	15	15	15	15

* Контроллер ID 985 LX устанавливается на витрину, предназначенную для соединения в линию;

** Усредненные показатели, даны с учетом настроек работы витрины по умолчанию.

*** Масса указана для исполнения витрины с двумя боковыми панелями;

**** **Нагрузка должна быть равномерно распределена по всей площади полки;**

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик витрины без предварительного уведомления.

2.4. Комплект поставки

- Витрина 1 шт.;
- Экспозиционная полка:
 - «НЕМИГА LUX» 125 BC (BC SELF) 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 188 BC (BC SELF) 3 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 250 BC (BC SELF) 4 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 375 BC (BC SELF) 6 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УН 90 BC (BC SELF) 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC (BC SELF) 2 шт.
- Стекло фронтальное:
 - «НЕМИГА LUX» 125 BC 1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 188 BC 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 250 BC 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 375 BC 3 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УН 90 BC 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC 2 шт.

Для исполнения Self:

 - «НЕМИГА LUX» 125 BC Self 1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 188 BC Self 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 250 BC Self 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 375 BC Self 3 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УН 90 BC Self 2 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC Self 2 шт.
- Стекло боковое (левое/правое)
 - «НЕМИГА LUX» 125 BC 1/1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 188 BC 1/1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 250 BC 1/1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» 375 BC 1/1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УН 90 BC 1/1 шт.,
 - «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC 1/1 шт.


Для исполнения Self:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| «НЕМИГА LUX» 125 BC Self..... | 1/1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 188 BC Self..... | 1/1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 250 BC Self..... | 1/1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 375 BC Self..... | 1/1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УН 90 BC Self..... | 1/1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC Self | 1/1 шт. |
- Стекло внутреннее продольное (стеклоотбойник)
- | | |
|---------------------------------------|--------|
| «НЕМИГА LUX» 125 BC (BC SELF)..... | 1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 188 BC (BC SELF)..... | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 250 BC (BC SELF)..... | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 375 BC (BC SELF)..... | 3 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УН 90 BC (BC SELF)..... | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC (BC SELF) | 2 шт. |
- Полка верхняя стеклянная
- | | |
|-----------------------------|--------|
| «НЕМИГА LUX» 125 BC | 1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 188 BC | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 250 BC | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 375 BC | 3 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УН 90 BC | 1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC..... | 2 шт. |
- Светильник верхний в сборе
- | | |
|-----------------------------|--------|
| «НЕМИГА LUX» 125 BC | 1 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 188 BC | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 250 BC | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» 375 BC | 3 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УН 90 BC | 2 шт., |
| «НЕМИГА LUX» УВ 90 BC..... | 2 шт. |
- Руководство по эксплуатации
- | |
|--------|
| 1 шт.; |
|--------|
- Упаковка
- | |
|--------|
| 1 шт.; |
|--------|

2.5. Маркировка

На каждой витрине наклеена табличка, в которой указываются следующие сведения:

1. Тип изделия;
2. Наименование изделия;
3. Год и месяц изготовления изделия;
4. Обозначение технических условий (ТУ) на данное оборудование;
5. Заводской номер;



6. Масса изделия (кг);
7. Класс витрины в зависимости от температуры хранения продуктов;
8. Климатическое исполнение оборудования и температура окружающего воздуха;
9. Тип хладагента, применяемого в системе;
10. Масса хладагента в каждом холодильном агрегате (только для витрин со встроенным компрессором);
11. Номинальное питающее напряжение (В);
12. Номинальная частота тока (Гц);
13. Номинальный потребляемый ток (А) в режиме охлаждения;
14. Максимальная потребляемая мощность (Вт) в режиме оттайки;
15. Номинальная потребляемая мощность (Вт) нагревательных систем в режиме охлаждения (ПЭНы - гибкие проводные электронагреватели);
16. Номинальная суммарная мощность (Вт) ламп подсветки, (где это предусмотрено);
17. Наименование, торговая марка изготовителя;
18. Адрес изготовителя;
19. Степень защиты оборудования по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
20. Знак соответствия стандартам РБ;
21. Знак соответствия стандартам России;

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. Общие сведения



ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЗАПУСКЕ ВИТРИНЫ ПОСЛЕ СБОЯ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ РАБОТА ВИТРИНЫ НАЧИНАЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТТАЙКИ, ВКЛЮЧЕНИЕ ВИТРИНЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ МАХ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

В стандартной комплектации холодильная витрина «**НЕМИГА LUX**» **BC** поставляется с сетевым шнуром, оснащенным вилкой типа **SSVII-SIEE 7/7 "Schuko"** (централно-европейский стандарт). Допускается поставка витрины с проводом питания без вилки или с вилкой, соответствующей другим стандартам – конкретный вариант оговаривается условиями поставки. В том случае если витрина оборудована сетевым шнуром без вилки, **подключение к стационарной электросети должно быть выполнено квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности.**



ВНИМАНИЕ! ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК ВИТРИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДИТ ОРГАНИЗАЦИЯ, СМОНТИРОВАВШАЯ (УСТАНОВИВШАЯ) ВИТРИНУ В ТОРГОВОМ ПОМЕЩЕНИИ.

3.2. Условия эксплуатации витрины

Витрина «**НЕМИГА LUX**» **BC** предназначена для эксплуатации внутри помещений с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 °С до +25 °С.

Витрина должна быть установлена таким образом, чтобы предотвращалось воздействие на нее воздушных потоков (сквозняков) или их интенсивность сводилась до минимума.



Запрещается устанавливать витрину в следующих местах:

- в зонах, где возможно сильное движение воздуха (например, выходные плафоны климатических, вентиляционных и отопительных систем);
- в непосредственной близости от источников тепла (таких, как отопительные батареи, оборудование для подогрева или приготовления пищи);
- под прямыми солнечными лучами.

Воздушные потоки со скоростью более 0,2 м/с (при установке на сквозняках, вызываемых открыванием дверей или окон) ухудшают температурные показатели холодильной витрины.



В случае если вышеуказанные правила установки не будут строго соблюдены, то эксплуатационные характеристики витрины могут ухудшиться, кроме того, может повыситься расход электроэнергии.

3.3. Установка витрины



Все работы по монтажу витрины и ее подключению к электросети должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности.



Витрина устанавливается в торговом помещении с учетом факторов, которые могут отрицательно повлиять на ее функционирование (п. 3.2). Витрину необходимо выставить горизонтально на полу, и она не должна качаться. Изделие выставляется по уровню с помощью регулируемых опор.

Недостаточное выравнивание может отрицательно повлиять на функционирование витрины.



При установке изделия в зимний период после транспортирования при отрицательных температурах витрину перед подключением необходимо выдержать в теплом помещении в течение 4 - 6 часов.

3.4. Подключение к электрической сети



ВНИМАНИЕ! ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА «НЕМИГА LUX» ВС ДОЛЖНА ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ЭЛЕКТРОРОЗЕТКЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

При подключении витрины к электросети необходимо выполнить следующие требования:

- Напряжение питающей сети должно соответствовать напряжению, указанному на маркировочной табличке витрины (220 В - 50 Гц - одна фаза). Максимальное отклонение напряжения во время работы витрины должно находиться в пределах от -15 до +10 % от номинального значения.
- Электропроводка питающей цепи должна быть выполнена гибким невогнутаемым кабелем, имеющим сечение не менее 2,5 мм² по меди, проложенным в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм безопасности.
-  ➤ Витрина должна подключаться к питающей розетке только с исправным заземлением. Соблюдение этого требования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и защиты от удара током.
-  ➤ Витрина должна подключаться к электросети, оборудованной устройством защитного отключения (УЗО). Соблюдение этого требования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** для обеспечения современных требований электро- и пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.
- При установке витрина должна быть подключена (вместе с рядом стоящими витринами или с другим электрооборудованием) к системе выравнивания потенциалов путем соединения с эквипотенциальным зажимом на металлической раме витрины, обозначенным знаком



- К системе уравнивания потенциалов должны быть также подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
- Запрещается подсоединять какой-либо другой прибор к электрической розетке, к которой подключена витрина.
- В случае прерывания подачи электроэнергии необходимо обеспечить, чтобы все электрооборудование магазина могло заново включиться в работу, не вызывая при этом перегрузки и срабатывания предохранителей, в противном случае необходимо внести изменения в систему электроснабжения таким образом, чтобы дифференцировать пуск электроприборов и оборудования.



При установке витрины должен быть обеспечен свободный доступ к электрической розетке.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Перечисленные выше требования являются минимально необходимыми. Они могут дополняться и(или) ужесточаться в соответствии с изменениями в действующих нормах и стандартах по электробезопасности.



Любые изменения в электрической системе витрины могут быть внесены только после согласования с изготовителем исключительно специализированным техническим персоналом.

В ПРИЛОЖЕНИИ 5 приведены схемы электрические принципиальные витрины.

3.5. Первый гигиенический уход (уборка)

Перед первым пуском в эксплуатацию необходимо произвести гигиенический уход (уборку) витрины.



При первом гигиеническом уходе следует выполнить аккуратную уборку (мойку) всей витрины как с внутренней, так и с внешней стороны, пользуясь пресной водой с температурой не выше + 60 °С и нейтральными моющими средствами. После этого аккуратно вытереть и высушить витрину при помощи мягкой фланели (запрещается пользоваться металлическими щетками или какими-либо абразивными средствами).

3.6. Включение/выключение витрины



Перед подключением витрины к питающей сети, установить все выключатели на витрине в положение выключено «О»

Вставить сетевую вилку в электрическую розетку. Включить автоматический выключатель. Установить выключатель питания и выключатель освещения в положение «I», подав тем самым электропитание на контроллер витрины и лампы освещения. После включения витрины контроллер проведет короткое самотестирование (сопровождается миганием дисплея) и включит витрину на охлаждение.

По истечении 60-90 мин работы необходимо проверить температуру внутри холодильной витрины и удостовериться в том, что в полезном объеме (обозначенном линией загрузки) она достигла $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$; после этого можно положить в витрину **УПАКОВАННЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРОДУКТЫ**. Дальнейшая работа витрины происходит в автоматическом режиме под управлением электронного контроллера.

Выключение витрины производится в обратной последовательности. При необходимости обслуживания или чистки витрины **установить автоматический выключатель (рис. 2) в положение выключено «O» и отсоединить витрину от электросети**

3.7. Правила загрузки

Высота максимальной загрузки продуктами экспозиционных полок витрины составляет 200 мм, она обозначена знаком:



При загрузке холодильной витрины необходимо соблюдать следующие требования:

- Продукты раскладывать в отведенное для них место, не превышая при этом уровня максимальной загрузки. В случае превышения уровня загрузки воздушная вентиляция будет недостаточной, и температура продуктов станет более высокой, кроме того, на испарителе может образоваться слой льда.




Рис. 3. Загрузка витрины продуктами

- Продукты располагать аккуратными рядами по всей глубине витрины, с соблюдением расстояний между продуктами и элементами конструкции изделия.
- Расстояние между продуктами и элементами конструкции витрины должно быть не менее 20-30 мм, а между рядами продуктов не менее 10 мм.
- Продукты должны быть разложены равномерно, что обеспечивает лучшие условия хранения продуктов и работы холодильной витрины., не превышая при этом нормы загрузки, указанные в табл. 1, 2.
- Необходимо обеспечивать оборот продуктов в витрине (продавать в первую очередь продукты, уложенные в витрину ранее).



ВНИМАНИЕ!

Запрещается закрывать продуктами воздухоподающие и воздухозаборные решетки, располагать продукты «навалом» или каким-либо другим способом создавать препятствия для нормальной циркуляции воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЗКА ВИТРИНЫ НЕ УПАКОВАННЫМИ ИЛИ/(И) НЕ ОХЛАЖДЕННЫМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДУКТАМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВИТРИНЫ.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИТРИНЫ

4.1. Меры безопасности

Защита элементов электросхемы холодильной витрины от перегрузок и токов короткого замыкания обеспечивается автоматическим выключателем, расположенным в блоке управления.

Для защиты обслуживающего персонала от возможных термических ожогов и других травм предусмотрено ограждение испарителя.



Для обеспечения безаварийного режима работы холодильной витрины необходимо соблюдать следующие требования:

1. **Запрещается подключать витрину к питающей сети без заземления.**
2. **Запрещается перегружать витрину продуктами, а также нарушать требования п.п. раздела 3.2 «Условия эксплуатации» и п.п. раздела 3.7 «Правила загрузки витрины» настоящего руководства по эксплуатации.**
3. **Мойку и чистку витрины следует производить только после отключения от электрической сети.**
4. Все ремонтные и регулировочные работы холодильного оборудования должен производить только квалифицированный специалист.

В случае аварийной остановки витрины или возникновения неисправности, сопровождаемой появлением постороннего шума, искрения, дыма и т. п., следует немедленно отключить оборудование от электросети и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправностей.



ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧИТЬ ВИТРИНУ (ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ ИЛИ, ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ, ОТКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВХОДЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ) И ПРОИЗВОДИТЬ ТУШЕНИЕ ТОЛЬКО УГЛЕКИСЛОТНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.

4.2. Контроль температуры

Контроль температуры в полезном объеме витрины осуществляется с помощью электронного контроллера, расположенного в блоке управления витриной (контроллер отображает среднюю температуру в полезном объеме).



Примечание.

Ответственность за соблюдением действующих норм хранения продовольственных продуктов лежит на пользователе витрины.

Напоминаем, что витрина предназначена для хранения предварительно охлажденных продуктов (поддержания температуры, при которой продукты были уложены в витрину), а не для понижения температуры продуктов.

4.3. Освещение

Витрина «**HEMIGA LUX**» **BC** имеет встроенный светильник общего освещения. Внутреннее освещение витрины обеспечивается специальными люминесцентными лампами, отличающимися низким выделением тепла, низким потреблением электроэнергии, большим сроком службы и не искажающими естественного вида продуктов.

Освещение включается при помощи выключателя, расположенного в блоке управления витриной.



ВНИМАНИЕ. Неисправные лампы необходимо заменять аналогичными по конструкции и мощности.

Витрина «**HEMIGA LUX**» **BC Self** не имеет встроенного светильника, подсветка продуктов обеспечивается за счет общего освещения в торговом помещении.

4.4. Размораживание испарителя витрины

Витрина оснащена автоматической системой размораживания (оттаивания) испарителя с помощью трубчатых электрических нагревателей - ТЭНов (4 размораживания в сутки, каждое - максимальной продолжительностью до 30 минут). Циклом размораживания управляет электронный регулятор (контроллер) блока управления витрины. Во время размораживания испарителя и до достижения установленной температуры, на дисплее контроллера будет отображаться температура, зафиксированная на момент начала размораживания.

4.5. Слив воды

Вода, образующаяся в процессе размораживания испарителя, сливается через сифоны, смонтированные снизу корпуса витрины и по системе дренажных трубопроводов удаляется в канализацию (трубопроводы с витриной не поставляются).

4.6. Рекомендации по эксплуатации

Внимательно прочтите настоящее **Руководство по эксплуатации** для того, чтобы исключить неправильную эксплуатацию витрины.

При обнаружении каких-либо отклонений в работе витрины, рекомендуется прежде, чем звонить в **организацию сервисного обслуживания**, выполнить проверку, следуя указаниям, изложенным ниже:

4.6.1. Климатические условия в помещении, где эксплуатируется витрина:

- Определить, соответствуют ли температура и относительная влажность в помещении значениям, указанным в п. 1.2.
- Для поддержания климатических условий в помещении согласно значений, указанных в п. 1.2, необходимо постоянно следить за нормальным функционированием систем кондиционирования, вентиляции и отопления помещения.
- Проверить отсутствие влияния на витрины источников, излучающих тепло, таких как: солнечные лучи, плафоны раздачи воздуха, воздуховоды теплого воздуха и т.п.
- Проверить отсутствие рядом с витриной воздушных потоков (сквозняков) со скоростью более 0,2 м/с.

4.6.2. Загрузка витрины продуктами:

- Загружать в витрину продукты, предназначенные для хранения при соответствующей температуре.
- Проверить при помощи термометра, поддерживает ли витрина необходимую температуру.
- Укладывать предварительно охлажденные продукты в витрину только после того, как в ней установится заданная температура.
- Проверить соблюдение нормы загрузки витрины продуктами (продукты не должны превышать высоту линии максимальной загрузки, см. разд. 3.7).
- Проверить правильность расположения продуктов в витрине, согласно разд. 3.7 и рис. 3.
- Проверить, не закрыты ли продуктами воздухораздающие решетки (создание препятствий может нарушить циркуляцию воздуха).
- Ни в коем случае не загромождать, даже частично, отверстия воздухораздающих решеток наклейками, этикетками, аксессуарами и прочими предметами.
- Следить, чтобы в первую очередь продавались продукты, помещенные в витрину раньше других.

4.6.3. Дополнительная информация.

- Периодически контролировать функционирование автоматической оттайки испарителя витрины (периодичность, продолжительность, восстановление заданной температуры после размораживания).
- Проверить слив воды, образующейся в результате размораживания испарителя.
- Проверить отсутствие льда на испарителе и в ванне витрины.

- Своевременно устранять даже незначительные неполадки, например, неисправные лампы, ослабленные или открученные винты и т.д.
- Проверить подключение витрины к линии подачи электроэнергии.

Если выполнение указанных рекомендаций не привело к восстановлению нормальной работы витрины, следует немедленно отключить витрину и вызвать специалиста из Вашей сервисной службы.

4.7. Регулярный гигиенический уход (уборка)

При эксплуатации холодильной витрины «**НЕМИГА LUX**» **BC** необходимо проводить регулярные мероприятия по гигиеническому уходу (уборке) витрины и техническому обслуживанию холодильной системы и электрооборудования.

Ниже перечисленные операции по гигиеническому уходу за холодильной витриной необходимо выполнять не реже 1 раза в 2-3 недели:

- Вынуть все продукты из холодильной витрины.
- Выключить питание, вынуть вилку из электрической розетки (обесточить витрину).
- Подождать, пока температура внутри холодильной витрины не поднимется до температуры окружающего воздуха.
- Аккуратно промыть всю поверхность витрины, стекла и внутреннюю часть полезного объема, пользуясь пресной водой с температурой не выше + 60 °С и нейтральными моющими средствами; не прибегая при этом к применению абразивных средств и растворителей.



Прежде чем подключить холодильную витрину к питающей сети, необходимо удостовериться в том, что витрина хорошо очищена и высушена.

После включения, когда температура в холодильной витрине достигнет рабочей температуры, в неё можно будет положить продукты.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ВИТРИНЫ В ЦЕЛОМ НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования должны производиться специализированными ремонтно-монтажными фирмами, имеющими лицензию на право проведения таких работ.

5.1. Меры безопасности



При проведении регулярного технического обслуживания и текущего ремонта холодильная витрина должна быть обесточена и на ней вывешена табличка «**НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ**».

Работы по пайке (сварке) холодильной системы проводить в соответствии с действующими инструкциями по охране труда и технике безопасности электрогазосварщика ручной сварки.

Работы по техническому обслуживанию электрической части витрины проводить в соответствии с действующими инструкциями по охране труда и технике безопасности слесаря – электрика по ремонту холодильного оборудования.

5.2. Техническое обслуживание витрины с подключением к внешнему холодильному агрегату

Техническое (сервисное) обслуживание включает в себя две составляющие:

- регулярную плановую профилактику;
- текущий ремонт (при необходимости).

5.2.1. Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования с подключением к внешнему холодильному агрегату:

- осмотр технического состояния оборудования;
- осмотр узлов автоматики на предмет отсутствия внешних повреждений и надежности креплений;
- чистка дренажной системы слива талой воды;
- проверка работы соленоидного вентиля;
- проверка герметичности холодильной системы;
- технический осмотр электрооборудования, проверка затяжки контактов электроприборов и надежности подключения заземляющих проводников к болту заземления;
- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;
- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками;



Во избежание утечек хладагента при эксплуатации витрины необходимо периодически, не реже 1 раза в месяц проверять усилие зажатия резьбовых соединений (присоединительных гаек) на установленных ТРВ, кроме случаев, где ТРВ установлен методом пайки.

5.2.2. Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования с подключением к внешнему холодильному агрегату:

- Проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием.
- Проверка надежности электроконтактных соединений.

- Проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.
- По результатам осмотра:
- устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;
- замена приборов автоматики и холодильной арматуры (ТРВ, соленоидного вентиля и т.д.).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ

Изготовитель отправляет комплектное смонтированное оборудование, упакованное и маркированное.

Витрина в упаковке предприятия-изготовителя может перевозиться на любое расстояние всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортных средств.

Для перевозки витрины автомобильным транспортом допускается использование автомобиля только с пневмоподвеской.



Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании не должны допускаться толчки и удары, которые могут сказаться на работоспособности и внешнем виде витрины. Особой осторожности требуют комплектующие из стекла и светильники с люминесцентными лампами

7. ХРАНЕНИЕ ВИТРИНЫ

Витрина и комплектующие (опции) должны храниться у Потребителя в упакованном виде в складских помещениях с естественной вентиляцией, которые защищают изделие от прямых солнечных лучей и воздействия атмосферных осадков (например, каменные, бетонные, металлические и другие хранилища) не более 12 месяцев.

В воздухе помещения не должно быть наличия паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей.

Складирование и транспортировка витрины допускается строго в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Условия хранения – по группе 4 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 35 °С и не выше плюс 35 °С.

8. УТИЛИЗАЦИЯ ВИТРИНЫ



После вывода витрины из эксплуатации она подлежит утилизации.

При выводе витрины из эксплуатации составляется соответствующий акт (акт списания) установленной формы, принятой на данном предприятии торговли, с указанием о возможности дальнейшего использования отдельных частей витрины (например: ламп освещения, элементов стеклянной структуры, элементов электрооборудования, частей конструкции и т.д.).

Утилизация витрины проводится в соответствии с принятыми нормами и правилами.

Основные этапы утилизации витрины представлены ниже:

- При подготовке витрины к утилизации проводится эвакуация хладагента (фреона) из холодильной системы (производится квалифицированными специалистами сервисной организации).
- При утилизации витрины:
 - элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
 - лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп;
 - элементы витрины из пластика утилизируются на специализированном предприятии по утилизации пластмасс;
 - элементы витрины из черного и цветного металла утилизируются на специализированных предприятиях по переработке металла.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина холодильная торговая _____

Заводской номер _____ Модель агрегата _____

Изготовленная ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР», соответствует
ТУ ВУ 190510655.003 и признана годной к эксплуатации.

Электросхема выполнена на напряжение 220В.

Марка хладона _____

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.entecomaster.by

Витрина холодильная торговая		Печать продавца
Модель		
Серийный №		
Дата продажи		
Фирма продавец		
Подпись продавца		

Гарантийный талон заполняется ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, либо ДИЛЕРОМ (при продаже через дилерскую сеть).

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий ТУ РБ 190510655.003 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца. Исчисляется с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 30 календарных дней с даты продажи заводом-изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются компанией, которая реализовала данное оборудование.

Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор со специализированной организацией (сервисной службой дилера) на проведение ТО изделия.

При наступлении гарантийного случая необходимо направить в адрес ПРОДАВЦА оборудования следующие документы:

- акт рекламации, с подробным описанием неисправности;
- копию акта ввода в эксплуатацию (приложение 4);
- копию журнала технического обслуживания (приложение 5);
- копию настоящего гарантийного талона, с отметкой о продаже.

Гарантия не распространяются:

- при нарушении правил эксплуатации указанных в настоящем руководстве;
- на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- при подключении к сети с неисправной, или несоответствующей нормативам проводкой электропроводкой;
- при включении в сеть с колебаниями напряжения выше допустимых пределов;
- в случае включения в сеть без заземления;
- в случае проведения ремонта лицами и организациями, не имеющими на то соответствующего разрешения;
- в случае эксплуатации неисправного оборудования;
- на повреждения стекол и ламп освещения;
- при внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделия;
- на повреждения вызванные пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;
- при механических повреждениях и следах воздействия химических веществ.

Подсоединение к выносному холодильному агрегату



ВНИМАНИЕ! Все работы, необходимые для подсоединения витрин к выносному холодильному оборудованию, должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Витрина «**НЕМИГА LUX**» **BC** присоединяется к системе трубопроводов, идущих к выносному холодильному агрегату (одно- или многокомпрессорному) с помощью медных трубопроводов (жидкостного и газового (всасывающего)).

При соединении витрин в линию общие трубопроводы (жидкостный и всасывающий) для данной линии могут прокладываться как внутри корпусов, так и снаружи (снизу в специальном декоративном коробе).

Соединение трубопроводов должно производиться при помощи пайки твердым припоем. Соединение трубопроводов должно быть герметичным. Всасывающий трубопровод должен изолироваться теплоизоляцией типа K-flex для предотвращения выпадения на трубопроводе конденсата и инея. При прокладке всасывающего трубопровода внутри корпуса, изолировать его не требуется.

Диаметр жидкостного трубопровода витрины составляет 10 мм, диаметр всасывающего трубопровода:

12 мм – для витрины «**НЕМИГА LUX**» **125 BC (BC Self)**; «**НЕМИГА LUX**» **188 BC (BC Self)**; «**НЕМИГА LUX**» **УН 90 BC (BC Self)**, «**НЕМИГА LUX**» **УВ 90 BC (BC Self)**;

16 мм – для «**НЕМИГА LUX**» **250 BC (BC Self)**; «**НЕМИГА LUX**» **375 BC (BC Self)**;

Схема расположения выходов трубопроводов из корпуса витрины представлена на рис. П1-1, ... П1-5.





Рис. П1-1. «HEMIGA LUX» 125 BC (BC Self)


Вид сверху



↑ Перед

Рис. П1-2. «НЕМИГА LUX» 188 BC (BC Self)

Вид сверху



↑ Перед

Рис. П1-3. «НЕМИГА LUX» 250 BC (BC Self)




Рис. П1-4. «НЕМИГА LUX» 375 BC (BC Self)




Рис. П1-5. «НЕМИГА LUX» УН 90 BC (BC Self)

Для подачи хладагента в испаритель витрины, при соединении в линию, необходимо устанавливать запорный вентиль и соленоидный клапан, соответствующий холодопроизводительности данной линии витрин. Установка производится сервисной службой, осуществляющей монтаж витрин в линию.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИТРИНЫ.

Общие сведения.

Холодильная витрина оснащена электронным регулятором (контроллером), который предназначен для управления работой холодильной системы в зависимости от запрограммированных в него параметров. Все параметры работы контроллера установлены на заводе-изготовителе холодильной витрины во время приемо-сдаточных испытаний. Регулирование контроллера (изменение запрограммированных параметров), при необходимости, может выполняться **только квалифицированными специалистами из сервисной организации.**

В зависимости от исполнения, витрина комплектуется контроллерами пр-ва Eliwell соответственно серии **ID 974** для одиночной установки или **ID 985 LX/К** - для витрин, соединяемых в линию. Контроллер **ID 985 LX/К**, в отличие от ID 974, позволяет подключать витрину к системе мониторинга и удаленного управления Televis, а также синхронизировать работу витрин по сети LINK в режиме «master-slave».

На лицевой панели контроллера находится дисплей и четыре кнопки для управления состоянием, а так же для программирования параметров прибора (рис. П2).



Рис. П2. Лицевая панель контроллера **ID 985 LX/К**



Назначение кнопок контроллера **ID 985 LX/К (ID 974)** и их краткое описание приведены в табл. П2-1.

Таблица П2-1


КЛАВИШИ	МЕНЮ
Кнопка UP	Прокручивает позиции меню Увеличивает значения
Кнопка DOWN	Прокручивает позиции меню Уменьшает значения
Кнопка fnc	Функция ESC (выход)
Кнопка set	Дает доступ к уставке (рабочей точке) Дает доступ к меню Подтверждает команды

Соответствующие функции характерных светодиодных индикаторов (точек), загорающих во время работы контроллера, приведены в табл. П2-2.

Таблица П2-2


СВЕТОДИОД	СОСТОЯНИЕ
<i>Компрессор</i>	Горит при работающем компрессоре (открытом соленоидном клапане)
<i>Разморозка</i> 	Горит при включенной разморозке, мигает при ручной разморозке или от цифрового входа
<i>Авария</i>	Горит при наличии аварии, мигает при отключении зуммера
<i>Вентилятор</i> 	Горит во время работы вентиляторов испарителя



ВНИМАНИЕ  правильное или необдуманное изменение параметров контроллера неквалифицированным персоналом может привести к полной неработоспособности витрины и к порче находящихся в ней продуктов питания



Подключение витрин в линию для работы в режиме «master-slave»

 **ВНИМАНИЕ!** При установке нескольких витрин в линию, с общим охлаждаемым объемом по длине ванн, необходимо обеспечить синхронизацию работы витрин.


Для организации синхронной работы витрин необходимо:

- 1) Соединить витрины в линию.
- 2) Подключить разъемы сети LINK соседних витрин.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении необходимо соблюдать полярность (обеспечивается конструкцией разъемов).


При механическом соединении витрин в линию необходимо следить, чтобы провод сети LINK не был пережат при стыковке витрин. После сборки линии и соединения разъемов, излишки провода закрепить под витринами.

- 3) Перепрограммировать контроллеры (ID 985 LX) для работы в режиме «master-slave» в соответствии с указаниями ниже (один блок управления должен иметь контроллер – «master», остальные витрины – контроллер - «slave»).


 **ВНИМАНИЕ!** Максимальное рекомендуемое количество витрин для синхронной работы в линии по сети LINK – **5 единиц** (1 «master»-витрина + 4 «slave»-витрины).

Примеры соединения витрин в линию при подключении к выносному холодильному агрегату в системе централизованного холодоснабжения (с синхронизацией режимов работы) показаны на рис. ПЗ.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВИТРИН В ЛИНИЮ (при работе с системой централизованного холодоснабжения)



ЛИНИЯ С ДВУМЯ ВИТРИНАМИ



ЛИНИЯ С ТРЕМЯ ВИТРИНАМИ



ЛИНИЯ С ПЯТЬЮ ВИТРИНАМИ









Рис. ПЗ. Схемы подключений оборудования при соединении витрин в линию

Программирование параметров контроллера ID 985 LX/K для работы витрин в режиме «master-slave» по сети LINK

Программирование параметров контроллера, отвечающих за работу сети LINK.

1. Вход в меню «Программирование» и переход на уровень 2 в меню «Программирование»:

- нажать кнопку  и удерживать ее не менее 5 с до появления на дисплее надписи «CP», вход в меню «Программирование».
- нажать кнопку  два раза, установив на дисплее надпись «CnF».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «H00».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «PA2».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «CP» с переходом на уровень 2.

2. Переход к папке «Lin» и программирование параметров сети LINK:














- установить на дисплее надпись «Lin» нажатием кнопок  или .
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «L00».
- нажать кнопку , на дисплее появится значение параметра «L00».
- нажатием кнопок  или  установить необходимое значение параметра в соответствии с табл. П4.
- для подтверждения нового значения нажать кнопку , на дисплее появится надпись «L00».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «L01».
- нажать кнопку , на дисплее появится значение параметра «L01».
- нажатием кнопок  или  установить необходимое значение параметра в соответствии с табл. П4.








Таблица П4











Обозначение параметра	«master»	«slave 1»	«slave 2»	«slave 3»	«slave 4»
панка Lin (уровень 2)					
L00	0	1	2	3	4
L01	1...4*	0	0	0	0
L02	0	0	0	0	0
L03	n	y	y	y	y
L04	n	n	n	n	n
L05	n	n	n	n	n
L06	y	y	y	y	y
панка diS (уровень 1)					
Ldd**	dEt + 2	dEt + 2	dEt + 2	dEt + 2	dEt + 2

* – число определяется количеством подключенных «контроллеров –slave»;
 ** – этот параметр определяет время, по истечении которого «контроллер-master» перестает ждать ответа от «контроллера-slave» об окончании размораживания испарителя, считая, что ответ не получен из-за нарушения связи, а «slave» перестает ждать команды от «master» о выходе из режима размораживания (параметр dEt определяет максимальное время размораживания испарителя, даже если температура окончания размораживания не достигнута).

- для подтверждения нового значения нажать кнопку , на дисплее появится надпись «L01».
- Повторить выше описанные переходы для установки значений параметров «L02» - «L06».
- нажать кнопку  несколько раз, для выхода из режима программирования.

3. Программирование параметра «Ldd» в панке «diS».

- нажать кнопку  и удерживать ее не менее 5 с до появления на дисплее надписи «CP», вход в меню «Программирование».
- нажать кнопку  один раз установить на дисплее надпись «dEF».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «dtY».
- нажатием кнопок  или  установить на дисплее надпись «dEt».
- нажать кнопку , чтобы посмотреть значение.
- нажать кнопку  два раза, на дисплее появится надпись «dEF».

- нажатием кнопок  или  установить на дисплее надпись «diS».
- нажать кнопку , на дисплее появится надпись «LOC».
- нажатием кнопок  или  установить на дисплее надпись «Ldd».
- нажать кнопку , на дисплее появится значение параметра «Ldd».
- нажатием кнопок  или  установить значение, согласно таблицы П4.
- для подтверждения нового значения нажать кнопку , на дисплее появится надпись «Ldd».
- нажать кнопку  несколько раз, для выхода из режима программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения программирования необходимо перезагрузить контроллер путем включения/выключения питания.

Схемы электрооборудования витрины, подключаемой к внешнему холодильному агрегату (исполнения для отдельной установки и монтажа в линию)

СХЕМА

электрооборудования витрины
«НЕМИГА LUX» 125 BC

(для работы в системе централизованного холодоснабжения,
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ)

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во на источник	Примечание
		125BC	
EK1	Проводной электрорегулятор (ПЭН) обреза стола/столешница ~230 В, 45 Вт	1	Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 150 Вт	1	
EL	Лампа люминесцентная "NARVA"; LT 30W/760-10 Рюк=30 Вт, L=895 мм	1	Пр-во Германия
M1, M2	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Рпотр =14 Вт	2	Пр-во Германия
L	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 30 Вт	1	Пр-во Германия
QF1	Авт. выключатель дифференциальный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1	
RK1, RK2	Датчик температуры тип NTC	2	
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1	
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1	
SF	Стартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	1	Пр-во Германия
U	Контроллер ID974 "Eiwell" ~230 В	1	Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1	
XT	Колодка 2-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1	Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BE230AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	1	Пр-во DANFOS

1. Заземляющий провод на схеме обозначается PEXX и имеет желто-зеленый цвет.

На витрине в исполнении «Self» система освещения отсутствует






СХЕМА
электрооборудования витрины
«HEMIGALUX» 125 BC

(для работы в системе централизованного холодоснабжения,
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА В ЛИНИЮ)



На витрине в исполнении «Self»
система освещения отсутствует



- Заземляющий провод на схеме обозначается РЕХХ и имеет желто-зеленый цвет.
- ** – СОПЕНОУДНЫЙ КЛАПАН в состав витрины, монтируемой в линию, не входит.
При монтаже витрины в линию, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ТОЛЬКО НА МАСТЕР-ВИТРИНЕ


Показатель	Наименование	Кол-во на источнике		Примечание
		125BC		
EK1	Пробирный электрорегулятор (ПЭН) обозреба столешница ~230 В, 45 Вт	1		Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 150 Вт	1		
EL	Лампа люминесцентная "NARVA": LT 30W/760-10 Pном=30 Вт, L=895 мм	1		Пр-во Германия
M1, M2	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномр=14 Вт	2		Пр-во Германия
L	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 30 Вт	1		Пр-во Германия
OF1	Авт. выключатель двухполюсный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1		
RK1, RK2	Датчик температуры тип NTC	2		
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1		
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1		
TV	Трансформатор 153/М "Eiwell" ~220/12 В (с терморегулятором)	1		
SF	Стартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	1		Пр-во Германия
U	Контроллер ID985 LX/K/Н "Eiwell" ~12 В	1		Пр-во Италия
X1	Колодка энергодва	1		Пр-во Италия
X2	Колодка штыревая	1		Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1		
XT1	Колодка 2-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1		Пр-во Италия
XT2	Колодка 3-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1		Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BEZ30AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	**		Пр-во DANFOS

СХЕМА

электрооборудования витрины
«HEMIGA LUX» 188 BC, 250 BC

(для работы в системе централизованного холодоснабжения,
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ)

На витрине в исполнении «Self»
система освещения отсутствует




Поля обозначения	Наименование	Кол-во на установку		Примечание
		188BC	250BC	
EK1	Проводной электродвигатель (ПЭД) обогрева столешницы ~230 В, 65 Вт ~230 В, 100 Вт	1		Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 220 Вт	1		
EL1, EL2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 300 Вт	1		
LT	Лампа люминесцентная "NARVA": LT 16W/760-10 Рюж=16 Вт, L=720 мм	2		Пр-во Германия
LT	LT 30W/760-10 Рюж=30 Вт, L=895 мм	2		
M1...M3	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномр=14 Вт	3		Пр-во Германия
L1, L2	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 16 Вт	2		
	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 30 Вт	2		
QF1	Авт. выключатель флуоресцентный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1	1	
RK1, RK2	Датчик температуры тип NTC	2	2	
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1	1	
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1	1	
SF1, SF2	Спартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	2	2	Пр-во Италия
U	Контроллер ID974 "Eijewel" ~230 В	1	1	Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1	1	
XT1, XT2	Колодка 2-х контактная 2,5 мм ² 450 В	2	2	Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BE230AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	1	1	Пр-во DANFOSS

1. Заземляющий провод на схеме обозначается PEXX и имеет желто-зеленый цвет.

СХЕМА
электрооборудования витрины
«HEMIGA LUX» 188 BC, 250 BC

(для работы в системе централизованного холодоснабжения,
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА В ЛИНИЮ)

На витрине в исполнении «Self»
 система освещения отсутствует




1. Замещающий провод на схеме обозначается РЕХХ и имеет желто-зеленый цвет.
- 2.** – СОЛЕНОИДНЫЙ КУЛЬМАН в состав витрины, монтируемой в линию, не входит.
 При монтаже витрины в линию, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ТОЛЬКО НА МАСТЕР-ВИТРИНЕ

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во на изделие		Примечание
		188BC	250BC	
EK1	Пробойной электрорубатель (ПЭН) обогрева столешницы ~230 В, 65 Вт	1		Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 220 Вт	1		
EL1,EL2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 300 Вт	1		
	Лампа люминесцентная "NARVA": LT 16W/760-10 Pном=16 Вт, L=720 мм LT 30W/760-10 Pном=30 Вт, L=895 мм	2		Пр-во Германия
M1...M3	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномр =14 Вт	3		Пр-во Германия
L1, L2	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 16 Вт Дроссель ~230 В, 50 Гц, 30 Вт	2		
QF1	Авт. выключатель дифференциальный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1		
RK1,RK2	Датчик температуры тип NTC	2		
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1		
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1		
TV	Трансформатор 153/М "Eiwell" ~220/12 В (с терморегулятором)	1		
SF1,SF2	Спартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	2		Пр-во Германия
U	Контроллер ID985 LX/K/H "Eiwell" ~12 В	1		Пр-во Италия
X1	Колодка штепсельная	1		Пр-во Италия
X2	Колодка штепсельная	1		Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1		
XТ1	Колодка 2-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1		Пр-во Италия
XТ2,XТ3	Колодка 3-х контактная 2,5 мм ² 450 В	2		Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BE230AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	**	**	Пр-во DANFOSS

СХЕМА
электрооборудования витрины
«HEMIGA LUX» 375 BC

(для работы в системе централизованного холодоснабжения,
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ)

На витрине в исполнении «Self»
система освещения отсутствует




Пас. обозначение	Наименование	Кол-во на исполн.		Примечание
		375BC		
EK1	Проборной эл. нараватель (ПЭН) обогрева столешницы ~230 В, 150 Вт	1		Пр-во Италия
EK2	ТЭН отстойки испарителя ~220 В, 480 Вт	1		
EL1...EL3	Панель люминесцентная "NARVA": LT 30W/760-10 Pном=30 Вт, L=895 мм	3		Пр-во Германия
M1...M5	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномр=14 Вт	5		Пр-во Германия
L1...L3	Дроссели ~230 В, 50 Гц, 30 Вт	3		Пр-во Германия
QF1	Авт. выключатель двухполюсный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1		
RK1, RK2	Датчик температуры тип NTC	2		
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1		
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1		
SF1...3	Смартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	3		Доп. земля на SF1, SF2, пр-во MUSA
U	Контроллер ID974 "Eiwell" ~230 В	1		Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1		
XT	Колодка 2-х контактная, 2,5 мм ² , 450 В	2		Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BE230AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	1		Пр-во DANFOSS

1. Заземляющий провод на схеме обозначается PEXX и имеет желто-зеленый цвет.

СХЕМА
 электрооборудования витрины
«HEMIGA LUX» 375 BC
 (ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА В ЛИНИЮ)

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение	Примечание
		375BC	
EK1	Пробной эл.нагреватель (ПЭН) обогрева сполешница ~230 В, 150 Вт	1	Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттапки испарителя ~220 В, 480 Вт	1	
EL1...EL3	Лампа люминесцентная "NARVA": LT 30W/760-10 P40w=30 Вт, L=895 мм	3	Пр-во Германия
M1...M5	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномп =14 Вт	5	Пр-во Германия
L1...L3	3	Пр-во Германия	
QF1	Авт. выключатель дифференциальный ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1	
RK1,RK2	Датчик температуры тип NTC	2	
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1	
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1	
TV	Трансформатор 153/М "Eiwell" ~220/12 В (с терморезистором)	1	
SF1...3	Спартер ST 111 "OSRAM", 4-80 Вт	3	Доп. замена на SF1, SF2, SF3
U	Контроллер D985 LX/К/Н "Eiwell" ~12 В	1	Пр-во Италия
X1	Колодка гнездовая	1	Пр-во Италия
X2	Колодка штыревая	1	Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1	
XT1	Колодка 2-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1	Пр-во Италия
XT2	Колодка 3-х контактная 2,5 мм ² 450 В	1	Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BEZ30AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	**	Пр-во DANFOSS




1. Заземляющий провод на схеме обозначается РЕХХ и имеет желто-зеленый цвет.
- 2.** — СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН в состав витрины, монтируемой в линию, не входит. При монтаже витрины в линию, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ТОЛЬКО НА МАСТЕР-ВИТРИНЕ

СХЕМА

электрооборудования витрины «HEMIGA LUX» УН 90 ВС

(витрина для работы в системе централизованного холодоснабжения, ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА В ЛИНИЮ)

На витрине в исполнении «Self» система освещения отсутствует



- 1. Заземляющий провод на схеме обозначается РЕХХ и имеет желто-зеленый цвет.
- 2.** – СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН в состав витрины, монтируемой в линию, не входит. При монтаже витрины в линию, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ТОЛЬКО НА МАСТЕР-ВИТРИНЕ

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во на исполн.		Примечание
		90 УН ВС		
EK1	Пробойной эл.нагреватель (ПЭН) обогрева столешницы ~230 В, 45 Вт	1		Пр-во Италия
EK2	ТЭН оттайки испарителя ~220 В, 150 Вт	1		
EKL1, EKL2	Лампа люминесцентная "NARVA": LT 15W/760-10 Pном=15 Вт, L=438 мм	2		Пр-во Германия
M	Вентилятор испарителя PAPST 9956R-018 ~230 В, 50 Гц, Pномр=14 Вт	1		Пр-во Германия
L1, L2	Дроссель ~230 В, 50 Гц, 15 Вт	2		Пр-во Германия
QF1	Авт. выключатель дифференсый ~230/400 В, 50 Гц, 6 А, характер-ка С	1		
RK1, RK2	Датчик температуры тип NTC	2		
SA1	Выключатель ~230 В (вкл. освещения)	1		
SA2	Выключатель ~230 В (вкл. витрины)	1		
TV	Трансформатор 153/М "Eiwell" ~220/12 В (с терморезистором)	1		
SF1, SF2	Спартер ST 111 "OSRAM" 4-80 Вт	2		Доп. данные на SF, SF2, Пр-во NARVA
U	Контроллер ID985 LX/K/H "Eiwell" ~12 В	1		Пр-во Италия
X1	Колодка энкодера	1		Пр-во Италия
X2	Колодка штыревая	1		Пр-во Италия
XP	Вилка ~250 В, 16 А	1		
X11	Колодка 2-х контактная 2,5 мм2 450 В	1		Пр-во Италия
X12, X13	Колодка 3-х контактная 2,5 мм2 450 В	2		Пр-во Италия
Y	Катушка соленоидного вентиля BEZ30AS ~220/230 В, 50 Гц, 10 Вт	**		Пр-во DANFOSS

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схемы в связи с конструктивными улучшениями.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие _____

(наименование изделия)

заводской № _____, с холодильным агрегатом (компрессором)

№ _____, приобретенное

« _____ » _____ 20__ г. у _____

(наименование организации)

Адрес _____, тел. _____

введено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 20__ г. между владельцем изделия и организацией.

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

(подпись)

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

М.П.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

_____ (наименование и адрес организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

_____ (наименование и адрес организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

_____ (№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие _____ (наименование изделия)

заводской № _____, с холодильным агрегатом (компрессором)

№ _____, приобретенное

« _____ » _____ 20__ г. у _____ (наименование организации)

Адрес _____, тел. _____

введено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 20__ г. между владельцем изделия и организацией.

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

_____ (наименование и адрес организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

_____ (наименование и адрес организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

_____ (№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие _____ (наименование изделия)

заводской № _____, с холодильным агрегатом (компрессором)

№ _____, приобретенное

« _____ » _____ 20__ г. у _____ (наименование организации)

Адрес _____, тел. _____

введено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 20__ г. между владельцем изделия и организацией.

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Должность	Ф.И.О.,подпись

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Должность	Ф.И.О.,подпись