




Инструкция по установке и эксплуатации



Модель: EXH-100CB



## Уважаемый покупатель,

благодарим Вас за выбор нашей стеклокерамической варочной панели .

В целях наиболее эффективного использования Вашего оборудования, рекомендуем внимательно прочитать настоящее Руководство и сохранить его для последующего обращения .

## СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>4</b>
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ .....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ .....	5
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ .....	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СБОЕ ОБОРУДОВАНИЯ .....	7
ПРОЧИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	7
<b>ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b> .....	<b>8</b>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</b> .....	<b>9</b>
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	9
ДИСПЛЕЙ.....	9
ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА .....	10
<b>НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ</b> .....	<b>10</b>
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	10
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	10
БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ .....	10
ЗОНА РАСШИРЕНИЯ.....	11
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ .....	11
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ</b> .....	<b>12</b>
ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ: .....	12
<b>УХОД И ОЧИСТКА</b> .....	<b>12</b>
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК</b> .....	<b>13</b>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b> .....	<b>13</b>
<b>УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ</b> .....	<b>14</b>
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ</b> .....	<b>15</b>

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

---

## Меры предосторожности перед началом эксплуатации оборудования

- Удалите весь упаковочный материал .
- Установка и подключение данного оборудования должны проводиться только квалифицированными специалистами .  
Производитель не несёт ответственность за ущерб, причиненный вследствие ошибок при встраивании оборудования или его подключении к электрической сети .
- Данное оборудование может использоваться только будучи установленным в должным образом оборудованный комплект кухонной мебели с подходящими рабочими поверхностями, сертифицированными для использования с данным оборудованием .
- Данное бытовое оборудование предназначено исключительно для приготовления пищи, при этом любое иное бытовое, коммерческое или промышленное использование данного оборудования запрещено .
- Снимите все этикетки и самоклеящуюся плёнку со стеклокерамической поверхности .
- Не изменяйте технические параметры и не вносите изменение в конструкцию данного оборудования .
- Запрещается автономная эксплуатация варочной панели, а также её использование в качестве рабочей поверхности .
- Данное оборудование должно быть подключено к электрической сети и заземлено в соответствии с местными стандартами .
- Не используйте удлинитель для подключения данного оборудования к электрической сети .
- Размещение данного оборудования над посудомоечной или сушильной машиной запрещается, так как пар может повредить электронные компоненты данного оборудования .

## Эксплуатация оборудования

- Выключайте конфорки после использования оборудования .
- Будьте внимательны при использовании масла или жира для приготовления пищи, поскольку они легко воспламеняются .
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься во время или после использования оборудования .
- Не допускайте контакта проводов какого-либо стационарного или передвижного оборудования со стеклокерамической поверхностью или горячей посудой .
- Размещение источников магнитного поля (кредитных карт, дискет, калькуляторов )вблизи работающего оборудования запрещено .
- Размещение на конфорках металлических предметов (ножей, вилок, ложек, крышек и т.п). запрещено, так как они могут нагреться .
- Используйте специальную посуду для индукционных варочных панелей . Запрещается размещение на стеклокерамической поверхности любых металлических предметов, за исключением термостойких контейнеров . Если оборудование включено слишком быстро ,или при наличии остаточного тепла, другие материалы могут расплавиться или воспламениться .
- Никогда не накрывайте оборудование тканью или защитным чехлом, поскольку они могут сильно нагреться и воспламениться .
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность
- Не позволяйте детям играть с оборудованием .
- Очистка и уход за оборудованием не должны осуществляться детьми без присмотра .

## Предотвращение повреждения оборудования

- Посуда с дном из обычного металла или с повреждённым дном (к примеру, не эмалированная чугунная посуда) может повредить стеклокерамическую поверхность .
- Песок или другие абразивные материалы могут повредить стеклокерамическую поверхность .
- Не допускайте падения предметов, даже небольших ,на стеклокерамическую поверхность .
- Не бейте посудой по краям стеклокерамической поверхности .
- Убедитесь, что вентиляционная система оборудования работает в соответствии с инструкцией завода-изготовителя .
- Не ставьте и не оставляйте пустую посуду на стеклокерамической поверхности .
- Сахар ,синтетические материалы или алюминиевые листы не должны подвергаться воздействию тепла от горячих конфорок, поскольку при охлаждении они могут вызвать трещины или другие повреждения стеклокерамической поверхности. Следует выключить оборудование и немедленно удалить их( будьте осторожны, чтобы не обжечься .)
- **ВНИМАНИЕ:** опасность воспламенения: не размещайте предметы на варочной поверхности .
- Никогда не ставьте горячие контейнеры на панель управления .
- Если под встроенным оборудованием расположен выдвижной ящик, убедитесь, что зазор между содержимым ящика и нижней частью устройства достаточно велик (2 см .) Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции .
- Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы и вещества( к примеру ,аэрозоли )в ящик ,расположенный под стеклокерамической варочной панелью . Ящики для хранения столовых приборов должны быть сделаны только из термостойких материалов .

## Меры предосторожности при сбое оборудования

- В случае неисправности, выключите устройство и отключите электропитание.
- Если стеклокерамическая поверхность разбита или на ней имеются трещины, отключите устройство от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр.
- Ремонт данного оборудования должен производиться квалифицированными специалистами. Не открывайте корпус устройства самостоятельно.
- **ВНИМАНИЕ:** если стеклокерамическая поверхность разбита или на ней имеются трещины, во избежание поражения электрическим током, выключите устройство.

## Прочие меры предосторожности

- Убедитесь, что посуда расположена по центру конфорки. Днище посуды должно закрывать как можно большую поверхность конфорки.
- Лицам, пользующимся электрокардиостимулятором, следует иметь в виду, что магнитное поле может влиять на его работу. Рекомендуется получить консультацию у продавца или врача.
- Не используйте контейнеры из алюминия или синтетических материалов, поскольку они могут расплавиться на горячих конфорках.
- **ВНИМАНИЕ:** если произошло возгорание поверхности, то сразу же отключите питание и только затем приступайте к ее тушению.


# ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

## Технические характеристики

Модель	<b>EXH-100CW</b>
Полная мощность	6000 W
Потребление энергии поверхностью EC <sub>hob</sub> **	180.7 Wh/kg
<b>Передняя левая расположение конфорок</b>	Ø 190 mm
Номинальная мощность*	1800 W
Категория стандартного оборудования **	C
Потребление энергии EC <sub>cw</sub> **	183.9 Wh/kg
<b>Задняя левая расположение конфорок</b>	Ø 155 mm
Номинальная мощность*	1200 W
Категория стандартного оборудования **	B
Потребление энергии EC <sub>cw</sub> **	173.8 Wh/kg
<b>Задняя правая расположение конфорок</b>	Ø 190 mm
Номинальная мощность*	1800 W
Категория стандартного оборудования **	B
Потребление энергии EC <sub>cw</sub> **	191.3 Wh/kg
<b>Передняя правая расположение конфорок</b>	Ø 155 mm
Номинальная мощность*	1200 W
Категория стандартного оборудования **	A
Потребление энергии EC <sub>cw</sub> **	173.8 Wh/kg

\*\* рассчитано согласно методике измерений (EN 60350-2).

## Панель управления



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

### Сенсорное управление

Оборудование оснащается электронной панелью управления с сенсорными кнопками. Нажатие сенсорной кнопки задаёт соответствующую команду, что подтверждается свечением контрольного индикатора, отображением на дисплее соответствующей буквы или цифры, а также сигналом зуммера .

При использовании оборудования в обычном режиме, не следует одновременно нажимать несколько кнопок .

### Дисплей

<u>Символ</u>	<u>Значение</u>	<u>Функция/Сообщение</u>
0.	Нуль	Включение конфорки .
1...9	Уровень мощности	Задание уровня нагрева конфорки .
E	Сообщение об ошибке	Неисправность электронной аппаратуры
A	Ускорение нагрева	Автоматическое приготовление пищи
H	Остаточное тепло	Конфорка горячая
L	Блокировка	Блокировка панели управления

## Индикатор остаточного тепла

После выключения конфорки или всего устройства, конфорки ещё горячие, и на дисплее отображается символ [ H ].

Когда до конфорок можно безопасно дотрагиваться, символ [ H ] исчезает .

Пока индикаторы остаточного тепла светятся ,не касайтесь конфорок и не ставьте на них чувствительные к нагреванию предметы .**Опасность ожога и пожара!**

# НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

---

## Перед началом эксплуатации

Протрите оборудование влажной тряпкой, после чего тщательно высушите его поверхность. Не используйте моющие средства, которые могут вызвать появление синего оттенка стеклокерамической поверхности .

## Включение устройства

### Включение/выключение устройства

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Включение	Нажмите кнопку [ 0/I ]	[ 0 ]
Выключение	Нажмите кнопку [ 0/I ]	нет символа или [ H ]

### Включение/выключение конфорки:

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Выбор конфорки	Нажмите кнопку [ 1 ] + [ 2 ]	[ 0 ]
Установка		
Повышение мощности	Нажмите кнопку [ + ]	[ 1 ] – [ 9 ]
Понижение мощности	Нажмите кнопку [ - ]	[ 9 ] – [ 1 ]
Выключение	Одновременно нажмите кнопки [ + ] и [ - ]	[ 0 ] или [ H ]

## Блокировка панели управления

Во избежание изменения настроек конфорок, в особенности во время очистки, панель управления может быть заблокирована ( за исключением кнопки " Вкл. Выкл." [ 0/I ]).

### Блокировка

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Включение	Нажмите кнопку [ 0/I ]	[ 0 ] или [ H ] (4 дисплея )
Блокировка устройства	Одновременно нажмите [ - ] - [ и ] + [ спереди слева Нажмите кнопку [ + ]	Без изменений [ L ] (4 дисплея )

### Разблокировка

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Включение	Нажмите кнопку [ 0/I ]	[ L ] (4 дисплея )

### Через 5 секунд после включения :

Разблокировка устройства	Одновременно нажмите [ - ] - [ и ] + [ спереди слева Нажмите кнопку [ + ]	[ 0 ] или [ H ] Информация не выводится
-----------------------------	--	---

## Зона расширения

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Выбор конфорки	Нажмите кнопку [ + ]	[ 0 ]
Установка полной мощности	Нажмите кнопку [ + ]	[ 1 ] – [ 9 ]

## Автоматическое приготовление пищи

Все конфорки оборудованы устройством автоматического включения и отключения. Конфорка включается, в течение определённого времени работает на полной мощности, после чего автоматически снижает мощность до заранее заданного уровня .

### Включение :

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Выбор конфорки	Нажмите кнопку	[ 0 ]
Установка полной мощности	Нажмите кнопку [ + ]	[ 1 ] – [ 9 ]
Автоприготовление пищи	Снова нажмите	] + [ Мигают символы [ 9 ] и [ A ]
Выбор уровня мощности (к примеру, “ 7 “)	Нажмите кнопку [ - ]	[ 9 ] – [ 8 ] – [ 7 ] Мигают символы [ 7 ] и [ A ]

### Выход из режима автоматического приготовления пищи

<u>Действие</u>	<u>Панель управления</u>	<u>Дисплей</u>
Выбор конфорки	Нажмите кнопку	] + [ Мигают символы [ 7 ] и [ A ]
Выбор уровня мощности	Нажмите кнопку [ - ]	[ 0 ]

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

---

## Примеры настройки уровня мощности для приготовления пищи:

1 – 2	Растапливание Подогревание	Соусы, масло, шоколад, желатин Блюда, приготовленные ранее
2 – 3	Варка на медленном огне Размораживание	Рис ,пудинг ,сахарный сироп Сушеные овощи, рыба ,замороженные продукты
3 – 4	Приготовление на пару	Овощи, рыба, мясо
4 – 5	Отваривание	Картофель на пару ,супы, паста, свежие овощи
6 – 7	Среднее обжаривание Варка на медленном огне	Мясо, печень, яйца, сосиски
7 – 8	Обычное приготовление пищи	Картофель ,оладьи, вафли
9	Жарение, сильное обжаривание Кипячение воды	Стейк, омлет, жареные блюда Вода

## УХОД И ОЧИСТКА

---

### Перед очисткой необходимо выключить устройство.

Не приступайте к очистке варочной панели, если стеклокерамическая поверхность слишком горячая, так как существует опасность ожога .

- Удалите **небольшие загрязнения** влажной тканью с чистящим средством, разведённым в небольшом количестве воды, после чего промойте поверхность холодной водой и тщательно высушите .
- Использование агрессивных или абразивных чистящих средств и оборудования для очистки категорически запрещено, так как это может привести к появлению царапин .
- Использование оборудования с паровым приводом, а также оборудования, оказывающего давление на обрабатываемую поверхность, запрещается .
- Использование любых предметов, которые могут поцарапать стеклокерамическую поверхность, запрещено .
- Убедитесь, что посуда сухая и чистая. Убедитесь, что на стеклокерамической поверхности и посуде нет пылинок. При перемещении посуды по стеклокерамической поверхности, шероховатое дно посуды может поцарапать её .
- Необходимо немедленно удалить сахар, джем, желе и т.д., попавшие на стеклокерамическую поверхность, предотвращая тем самым её повреждение .

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

---

## Варочная панель или конфорка не включается:

- Варочная панель неправильно подключена к сети электропитания .
- Перегорел защитный предохранитель .
- Оборудование заблокировано .
- Сенсорные кнопки намокли или покрыты жиром .
- На панели управления находятся предметы .

## На панели управления отображается символ [ E ]:

- Электронные системы оборудования неисправны .
- Отключите устройство от сети электропитания и снова подключите его .
- Обратитесь в центр послепродажного обслуживания

## Отключение одной или нескольких конфорок:

- Срабатывание системы безопасности .
- Конфорка не выключалась в течение длительного времени .
- Сенсорные кнопки намокли или покрыты жиром .
- Чрезмерно нагрето днище пустой посуды .

## Не активируется функция автоматического приготовления пищи:

- Конфорка не остыла ( отображается символ [ H ]).
- Установлен максимальный уровень мощности ( [ 9 ]).
- Уровень мощности был понижен с помощью кнопки ] - [

## На панели управления отображается символ [ L ]:

- См. раздел "Блокировка панели управления" настоящего Руководства .

## На дисплее панели управления отображается символ [ Er03 ] :

- Кнопки управления закрыты каким-либо предметом или жидкостью. Символ перестанет отображаться после очистки клавиш .

## На панели управления отображается символ [ ER21 ] :

- Поверхность перегрета, выключите ее и дайте охладиться .

## На панели управления отображается символ [U400 ], [ Er25 ] или [ U4 ] :

- Поверхность не подключена к электрической сети .Проверьте наличие подключения к электрической сети .


**Если один из символов продолжает отображаться на дисплее, обратитесь в сервисную службу.**

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

---

- Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов и может быть повторно переработана .
- Электронные компоненты отслужившего свой срок оборудования могут содержать благородные металлы . Обратитесь к местным властям по поводу переработки .

- Не выбрасывайте оборудование совместно с прочими бытовыми отходами
  - Обратитесь в местный центр сбора отходов, осуществляющий утилизацию бытовой техники .



# УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Установку могут проводить только квалифицированные специалисты .


Установщик обязан строго следовать нижеприведенной инструкции по установке прибора .

## Приклеивание уплотнительной прокладки:

Уплотнительная прокладка, поставляемая с устройством, предотвращает проникновение влаги .

Необходимо осторожно закрепить уплотнительную прокладку, как показано на рисунке .

Приклейте прокладку (2) в 2 мм от внешнего края панели, сняв защитную ленту (3).



## Установка:

### · Габариты:

Модель	Габариты (вырез), мм		Габариты (стеклянная поверхность), мм		
	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Толщина
EXH-100CW	560	490	590	520	5

- **Убедитесь, что расстояние между панелью и стеной или какими-либо предметами составляет как минимум 50 мм.**
- Панель сертифицирована по классу "Y" теплозащиты. В идеале, при установке панели следует предусмотреть много свободного места с обеих сторон. Сзади может быть стена, а с одной стороны – стена или высокие предметы. Однако, с другой стороны не должно быть стены или разделительных перегородок, высота которых превышает уровень, на котором установлена панель .
- Кухонная мебель или опора, в которой установлена панель, а также края мебели, покрытие из ламината и клей должны выдерживать температуру до 100 ° С.
- Декоративные элементы мебели, находящиеся вблизи края панели, должны быть жаропрочными .
- Запрещается устанавливать варочную панель над неventилируемой плитой или посудомоечной машиной .
- **Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха у электронных компонентов оборудования следует предусмотреть свободное пространство (20 мм) под корпусом варочной панели .**
- Если под варочной панелью находится ящик, в него нельзя класть легковоспламеняющиеся или не термостойкие предметы и вещества ( к примеру , аэрозоли .)
- Материалы, из которых изготовлены рабочие поверхности ( к примеру, столешница) зачастую расширяются при контакте с водой. Для защиты выреза панели следует нанести слой лака или специального герметика. Необходимо соблюдать особую осторожность при монтаже уплотнительной прокладки, поставляющейся с варочной панелью для предотвращения утечки жидкости. Данная прокладка гарантирует качественное уплотнение при взаимодействии с гладкой поверхностью мебели .
- Пространство между варочной панелью и вытяжкой, расположенной над ней, должно соответствовать требованиям производителя вытяжки. При отсутствии конкретных указаний, данное пространство должно быть не менее 760 мм .
- Необходимо обеспечить свободный доступ к шнуру электропитания, при этом его не должны загромождать какие-либо предметы ( к примеру, ящики .)

- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только защитные ограждения для варочной поверхности, разработанные производителем прибора для приготовления пищи или указанные производителем прибора в руководстве по эксплуатации в качестве подходящего защитного устройства или защитные ограждения для варочной поверхности, непосредственно установленные на приборе. Использование неподходящих защитных ограждений варочной поверхности может привести к несчастному случаю .

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Установка оборудования и его подключение к сети электропитания должно выполняться только квалифицированными специалистами, которые должны неукоснительно соблюдать действующие нормы и стандарты .
- После встраивания оборудования, необходимо обеспечить защиту от воздействия напряжения .
- Информация об электрических соединениях указана на наклейке, находящейся на корпусе устройства рядом с клеммной коробкой .
- Подключение к сети электропитания должно осуществляться с помощью заземленного штепселя или многополярного выключателя с контактным отверстием шириной не менее 3 мм .
- Электрическая цепь должна быть отделена от сети с помощью специальных устройств, таких, как предохранители и замыкатели .
- Если устройство не оснащено штепселем, при установке необходимо предусмотреть возможность его отключения в соответствии с действующими правилами .
- Воздушный шланг не должен касаться горячих частей варочной панели или плиты .

### Внимание!

Устройство должно быть подключено только к сети электропитания напряжением 220 В и частотой 50Гц .

Требуется наличие заземляющего провода .

Необходимо следовать схеме подключения .

Клеммная коробка находится сзади и снизу устройства. Для того, чтобы открыть корпус устройства, следует использовать отвёртку для винтом со средним размером шлица.

Следует вставить отвёртку в шлиц, после чего открыть корпус устройства .

Электросеть	Соединение	Сечение провода	Провод	Класс защиты
230V~ 50/60Hz	1 фаза+ нейтраль	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 фазы+ нейтраль	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

\* рассчитано при факторе одновременности в соответствии со стандартом EN 60 335-2-6



**Внимание! Необходимо убедиться, что провода правильно подключены и закреплены.**

**Производитель не несёт ответственности за несчастные случаи, которые могут возникнуть вследствие неправильного подключения или при использовании незаземлённого оборудования, а также при неисправном заземлении.**

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время транспортировки и хранения. Товар во время транспортировки и хранения не бросать и обеспечивать защиту от влаги. Реализация и утилизация товара осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Изготовитель:

EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L.

FERNANDO EL SANTO 25 1D, 28010 MADRID, SPAIN

NIF86973088

e-mail: [info@exiteq.es](mailto:info@exiteq.es) tel: + 34 603 45 23 87

[www.exiteq.es](http://www.exiteq.es)

Изготовлено во Франции по заказу

EXITEQ ELECTRO SPAIN, S. L

GLN код завода-изготовителя: 3017601208619

Импортер в Республику Беларусь

Частное торговое унитарное предприятие «ОптАэроСервис»

УНП 691458394

Минская обл., Минский р-н., д. Старина, ул. Светлая, д. 2, ком. 4

тел./факс (8-017) 508-04-80

[www.exiteq.by](http://www.exiteq.by)

e-mail: [info@exiteq.by](mailto:info@exiteq.by)

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО "ЭКЗИТЭК-РУС"

115054, г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.10, стр.8

Тел + 7 964 635 53 36

[www.exiteq.ru](http://www.exiteq.ru) e-mail: [info@exiteq.ru](mailto:info@exiteq.ru)

Дата производства указана в серийном номере:

Первые две цифры – год производства

Следующие две цифры – порядковый номер недели производства

Срок службы 5 лет (при условии эксплуатации в соответствии с данным руководством по установке и эксплуатации).

