

VIATTOTM **COMMERCIAL**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фритюрница одинарная МК-EFR7C18

Фритюрница двойная МК-EFR7C182



Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку оборудования торговой марки *VIATTO Commercial*. В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Для обеспечения полного соответствия продукции требованиям пользователя, а также сокращения любых убытков и ущерба, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!

Любая переоснастка, а также ненадлежащая установка, настройка или обслуживание может привести к материальному ущербу и несчастному случаю. В случае необходимости выполнения наладочных работ обратитесь к поставщику. Указанные работы должны выполняться квалифицированными техническими специалистами.

ВНИМАНИЕ!

В целях вашей безопасности не храните и не используйте воспламеняющиеся жидкости, газы или иные предметы рядом с данным продуктом.

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности корпус прибора должен быть заземлен.

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Электрические фритюрницы серии «МК» представлены в 2 моделях: с одинарным и двойным резервуарами. В двойной фритюрнице можно готовить блюда с двумя разными вкусами, чтобы избежать смешения вкусов.
2. Имеется регулируемый термостат для установки необходимой температуры. При этом состояние нагрева легко проверить с помощью индикатора питания и индикатора нагрева.

3. Предусмотрена защита от перегрева. Когда температура масла превысит заданную максимальную температуру, питание отключится автоматически в целях безопасности. Повторный запуск осуществляется вручную.
4. Конструкция днища резервуара для масла с канавкой для масла позволяет маслу дольше оставаться свежим.
5. Корзина оснащена пластиковой ручкой, клапаном для слива масла с фиксатором, что облегчает использование и очистку.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	МК-EFR7C18	МК-EFR7C182
Напряжение	3N~380 В	3N~380 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Входная мощность	10 кВт	20 кВт
Диапазон температуры	50-190°C	50-190°C
Количество резервуаров	1	2
Размеры резервуара (мм)	425*280*380	418*270*380
Объем масла	12	12x2
Количество корзин	1	2
Размеры корзины (мм)	230x320x145	230x320x145
Размеры, мм	400×700×900	800×700×900

Максимальная производительность:

Мясо	Другие продукты
7~9 кг / резервуар	Уровень масла должен быть ниже края резервуара
ВНИМАНИЕ! Слишком крупные или мокрые продукты могут привести к тому, что масло начнет пузыриться.	

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Проверьте систему питания. Убедитесь, что источник питания соответствует указанному для данного прибора.
2. Пользователь может регулировать объем масла во время использования.
3. Подключите питание, загорится зеленый индикатор, питание включено. Включите термостат по часовой стрелке. Установите необходимую температуру, чтобы она находилась напротив красной стрелки. Загорится желтый индикатор, указывающий на работу нагревательного элемента. Масло в резервуаре начнет нагреваться.
4. Когда температура масла в резервуаре достигнет заданной, питание отключится автоматически, желтый индикатор погаснет, нагревательный элемент перестанет работать. Когда температура масла снизится, машина автоматически возобновит работу, загорится желтый индикатор, и нагревательный элемент снова включится. Это позволит поддерживать постоянную температуру в выбранном температурном диапазоне.
5. Никогда не добавляйте в масло воду. Это приведет к разбрызгиванию и возможному переполнению резервуара.
6. В комплект поставки входит корзина для жарки небольших продуктов. Поместите ее в масло и достаньте, когда продукты будут готовы. Повесьте корзину на ручку спереди. Крупные продукты можно жарить прямо в резервуаре.
7. После использования устройства выключите его, повернув термостат в минимальное положение, и отключите подачу питания на устройства. Для защиты масла в резервуаре используйте крышки, которые идут в комплекте со фритюрницей.
8. Перед опорожнением резервуара убедитесь, что масло остыло. Сначала отключите питание, затем откройте дверцу шкафа и подсоедините шланг, затем откройте кран для слива старого масла.
9. Ежедневно тщательно очищайте прибор, чтобы обеспечить его правильную работу и длительный срок службы.

10. Маслоотделительная сетка в резервуаре предназначена для защиты нагревательного элемента. Держите сетку в резервуаре во время приготовления пищи.
11. Когда температура превысит 230°C, предохранительный выключатель автоматически отключит питание. Возможно, потребуется перезапуск. Для перезапуска нажмите кнопку Reset, которая находится на середине корпуса. После остановки устройство возобновит работу в обычном режиме. Если устройство часто выключается, обратитесь в службу поддержки.
12. Масло следует заменять, когда оно приобретет темно-коричневый цвет, и утилизировать в соответствии с местными нормами. Отработанное масло имеет пониженную температуру воспламенения и более предрасположено к закипанию. Не переполняйте резервуар маслом. Во избежание возгорания уровень масла должен быть выше минимальной отметки.

4. УСТАНОВКА:

1. Прибор должен быть подключен к источнику питания, указанному в инструкции. Любой другой источник питания не подходит. Перед использованием прибора:
2. Пользователь должен установить надлежащий выключатель для защиты от утечки тока.
3. Клемма эквипотенциального соединения расположена в нижней части на задней стороне прибора. Её следует подключать медным кабелем толщиной не менее 1,5 мм².
4. Перед использованием проверьте подключение всех кабелей, наличие напряжения и защитного заземления.
5. Данные работы по установке должны выполняться квалифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет аннулирована.
6. Поверхность прибора должна быть заземлена.

ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен использоваться только обученным персоналом и находиться под постоянным наблюдением во время его использования.
- **Переоснастка запрещена!** Она может привести к материальному ущербу и несчастному случаю.
- Перед очисткой отключите питание. Не мойте прибор струей воды. Не погружайте прибор в воду для очистки.
- Горячее масло может привести к тяжелым ожогам. Избегайте прямого физического контакта. Не прикасайтесь к горячей поверхности прибора.
- Прибор должен быть подключен к сети с указанной мощностью. Выключатель защиты от утечки тока должен быть сертифицированным.
- При приближении грома и молнии отключите питание и не используйте устройство во избежание повреждения в результате удара молнии.
- Уровень масла ни в коем случае не должен быть ниже минимальной отметки: несоблюдение данных инструкций может привести к возгоранию.
- Работы по монтажу и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Во время установки и использования следите за тем, чтобы руки были сухими. К вилке, выключателю и т.д. следует прикасаться только сухими руками.
- Если шнур питания поврежден, его замена осуществляется техническими специалистами изготовителя или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки, держите изделие ровно, не трясите, не допускайте столкновений. Если прибор не используется в течение длительного времени, храните его в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C.

6. ОЧИСТКА:

1. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что электропитание отключено от сети.
2. Ежедневно мойте поверхности из нержавеющей стали теплой водой с нейтральным мылом, тщательно промойте и вытрите насухо. Не используйте струи воды, иначе вода может попасть в корпус с нагревательными элементами и вызвать неисправность.
3. По окончании работы с устройством, отключите термостат и выключатель питания.
4. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, очистите его и храните в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C.

ВНИМАНИЕ!

Общую проверку необходимо проводить ежедневно.

В случае неисправности немедленно отключите устройство от основного источника питания и обратитесь в службу поддержки.

УТИЛИЗАЦИЯ:



ВНИМАНИЕ:

Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.